

Mobility Axiom — คู่มือการตั้งค่า

สำหรับ: IT ผู้ดูแลระบบ ติดตั้ง

อ่านคู่กับ: Quick Guide · คู่มือผู้ใช้

อธิบายการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ลงทะเบียน BWC ผู้ใช้ ที่เก็บข้อมูล ไฟร์วอลล์ และ VC ที่จะขั้นตอน

สารบัญ

- 1. [ก่อนเริ่ม](#)
- 2. [เปิด Server Config](#)
- 3. [Network & deployment](#)
- 4. [ลงทะเบียน BWC](#)
- 5. [Map groups](#)
- 6. [Dashboard Auth](#)
- 7. [ที่เก็บหลักฐาน](#)
- 8. [Video Conference](#)
- 9. [Centre Summary AI](#)
- 10. [ไฟร์วอลล์และพอร์ต](#)
- 11. [ใบอนุญาตทดลอง](#)
- 12. [รหัสผ่านและ audit](#)
- 13. [รายการตรวจสอบ](#)

1. ก่อนเริ่ม

รายการ	ต้องมี
PC เซิร์ฟเวอร์	Windows 10/11 64-bit แนะนำ IP คงที่
แพ็ก	แตกไฟล์ รัน <code>Install-Mobility.bat</code> ครั้งเดียว
Docker Desktop	ติดตั้งและรัน (สำหรับ VC)
BWC	เปิดเครื่อง เครือข่าย SIP เข้าถึงได้
เครือข่าย	LAN เดียวกัน ปุ่มกดกล้องใช้ IPv4 เท่านั้น

2. เปิด Server Config

1. เข้า **super admin** (ทดลอง: `global`)
2. แท็บ **Settings** → **Server Config**
3. เมนูซ้าย: **Network & deployment** | **BWCs** | **Map groups** | **Dashboard Auth**

บัญชี **Operator** อ่านอย่างเดียว

3. Network & deployment

3.1 Deployment

เลือก **LAN server** → **Save server settings**

3.2 LAN network (สำคัญ)

1. **BWC SIP server IP** = **IPv4** ของ PC (เช่น `192.168.1.10`) — ไม่ใช่ชื่อโฮสต์
2. จดพอร์ต HTTP `3888` และวิดีโอ WS `3889`
3. **Save server settings**

3.3 BWC camera register

ตั้ง Platform ID, Realm, Password → คัดลอก **Type on BWC** ไปหน้าจอ SIP แต่ละกล้อง

4. ลงทะเบียน BWC

แท็บ: **BWCs**

1. **Add row** → **Device ID** (ตรงกับกล้อง) → **Officer** → **Map group** (ถ้ามี)
2. **Save BWC list**

หน้าจอ SIP กล้อง:

ช่อง	ค่า
SIP server	IPv4 เซิร์ฟเวอร์
Port	5060
Platform ID / Realm / Password	ตรง Server Config
Device ID	ตรงแถวใน BWC list

รอ ~30 วินาที → **Operations** → **Online**

แพ็กทดลอง: `FM_SEED_BWC_ID=`ว่าง — ไม่มีอุปกรณ์สาธิต

5. Map groups

สร้างกลุ่มชื่อและสี → กำหนดในแท็บ BWCs → ใช้สีหมด วิดีโอวอลล์ PTT

6. Dashboard Auth

Operator: อนุญาต Operations/Evidence/Command Wall/VC — ห้ามแก้ Server Config → **Save** ที่แถว

Super admin: เพิ่มแถว → **Save**

7. ที่เก็บหลักฐาน

โฟลเดอร์ FTP บันทึกสด ดัชนีหลักฐาน → **Save storage** → **Scan FTP for evidence**

NAS: ต่อกับ Windows ก่อน

ทางเลือก: **Auto-record server video on SOS alarm**

8. Video Conference

1. Docker Desktop
2. `Install-Mobility.bat` — LiveKit

3. **Video Conference** → **Settings** — WebSocket สำหรับมือถือ (เช่น ws://192.168.1.10:7880)

แจก `MobilityConference-1.5.6.apk`

9. Centre Summary AI

โมเดลใน `Mobility-Axiom\vendor\llm\` (~2 GB) ไม่ดาวน์โหลดที่ไซต์ ครั้งแรก **Ask** โหลด 1–2 นาที

10. ไฟร์วอลล์และพอร์ต

พอร์ต	บริการ
3888	Dashboard HTTP
3889	Live video WebSocket
5060	SIP
7880	LiveKit
40130+ UDP	RTP

11. ใบอนุญาตทดลอง

5 BWC · 10 ผู้ใช้เดสก์บอร์ด · 1 ปี (ตามไฟล์ใบอนุญาต)

12. รหัสผ่านและ audit

Dashboard Auth → รหัสใหม่ → **Save · Audit Trail** → กรอง → **Export CSV**

13. รายการตรวจสอบ

ขั้นตอน	ผ่าน
Install-Mobility.bat ไม่มี error	☐
Docker ทำงาน	☐
http://localhost:3888 เปิดได้	☐
LAN IP = IPv4 ของ PC	☐
BWC บันทึกแล้ว	☐
SIP กล้องตรงกัน	☐
Online ภายใน 60 วินาที	☐
หมดมีวิดีโอสด	☐
PTT ได้ยินเสียง	☐
สแกน FTP OK	☐
VC Join Room OK	☐
ทดสอบ Operator อ่านอย่างเดียว	☐

ล้มเหลว → คู่มือผู้ใช้ §18 และ VIEW-LOG.bat