

Mobility Axiom — คู่มือผู้ใช้ (คู่มือผู้ปฏิบัติการ)

สำหรับ: ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่หลักฐาน ห้องควบคุม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: Quick Guide(ติดตั้ง) · Configuration Manual(เซิร์ฟเวอร์/BWC) · README.txt
คู่มือนี้อธิบาย ทุกแท็บ ปุ่มหลัก และขั้นตอนการทำงาน บนแดชบอร์ด ป้าย UI ตรงกับภาษาที่เลือก

สารบัญ

- 1. ระบบทำอะไร
- 2. เข้าสู่ระบบ ภาษา ออกจากระบบ
- 3. แถบหัวจอ
- 4. แท็บ Operations
- 5. Device Summary
- 6. SOS
- 7. PTT groups และ Messages
- 8. แผนที่
- 9. Geofencing
- 10. Video wall
- 11. Evidence & Docking
- 12. Command Wall
- 13. Centre Summary
- 14. Video Conference
- 15. Settings และ Audit Trail
- 16. บทบาทผู้ใช้
- 17. ตัวอย่าง workflow
- 18. แก้ปัญหา

1. ระบบทำอะไร

ความสามารถ	ตำแหน่งใน UI	การใช้งาน
แผนที่ GPS สด	Operations → แผนที่	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ SOS สถานะบันทึก
วิดีโอ BWC สด	แผง pin วิดีโอวอลล์ Command Wall	หลายสตรีม (Operations 6 จอ)

ความสามารถ	ตำแหน่งใน UI	การใช้งาน
เสียง/PTT	ตาราง fleet pin กลุ่ม PTT	พูดคุย 1:1 หรือกลุ่ม
SOS	แบนเนอร์ SOS log แผนที่	แจ้งเตือน รายงาน ส่งออกไฟล์เดอร์
ข้อความถึง BWC	Operations → Messages	ส่งข้อความเมื่อออนไลน์
หลักฐาน	แท็บ Evidence	ค้นหาไฟล์จาก dock บันทึกเวิร์ฟเวอร์
ประชุมวิดีโอ	Video Conference	ห้อง โทรศัพท์ PC แชร์ BWC
ผู้ดูแล	Settings → Server Config	เครือข่าย รายการ BWC

2. เข้าสู่ระบบ ภาษา ออกจากระบบ

2.1 เข้าครั้งแรก

1. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome/Edge)
2. ไปที่ `http://<server-ip>:3888` (ทดลอง: `http://localhost:3888`)
3. ใส่ **Username / Password** (ทดลอง: `global` / `global123`)
4. คลิก **Sign in**

2.2 เปลี่ยนภาษา

หน้า login หรือ **Language** มุมขวบน — APAC: อังกฤษ เกาหลี ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

2.3 เปลี่ยนรหัสผ่าน (super admin)

Settings → Server Config → Dashboard Auth → แก้วรหัส → Save

2.4 ออกจากระบบ

Settings → Sign out — ใช้ PC ร่วมต้องออกเสมอ

3. แถบหัวจอ

ปุ่ม	หน้าที่
 Voice mute	ปิด/เปิดเสียง SOS

ปุ่ม	หน้าที่
Repeat	เล่นเสียงแจ้งเตือนซ้ำ
Language	เปลี่ยนภาษา UI
SOS banner	แถบแดงเมื่อมี SOS

4. แท็บ Operations

ส่วน	เนื้อหา
แถบซ้าย	Device Summary SOS log PTT Messages Storage
กลาง	แผนที่ + toolbar
ขวา	วิดีโอ 6 ช่อง

◀ ซ่อน/แสดงแถบซ้าย | **Auto-rotate Popout Matrix Config**

5. Device Summary

คอลัมน์	การกระทำ
Pin	เปิด pin แผนที่ + วิดีโอ
PTT	กดค้าง พูด 1:1
Call	โทรเสียง
GPS	ดูเส้นทาง

Open All (Up to 6) · Clear map pins

ขั้นตอน: ตรวจ **Online** → **Pin** → **PTT**

6. SOS

แบนเนอร์แดง → ตั้ง **radius** (200–1000 m) ดูหน่วยใกล้เคียงบนแผนที่ → **Acknowledge** (ตั้งหน่วยใกล้เคียงเป็นค่าเริ่มต้น) หรือ **PTT team** → รอ toast **PTT team ON** → กดค้าง **PTT** ที่ wall/pin ของเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุเพื่อพูดกับทั้งทีม → **SOS log** · **Open incident files** · **PIN Unlock**

7. PTT groups และ Messages

เลือกกลุ่มแผนที่หรือตั้ง 2+ ออนไลน์ → **Join group PTT** · Messages: คลิกชื่อ → **Send**

8. แผนที่

ลากซุม · pin สีตามกลุ่ม · แผงลอย: วิดีโอ **PTT** · toolbar: **Wall Map** Snapshot บันทึก SD/เซิร์ฟเวอร์ geofencing

9. Geofencing

ใส่รัศมี(เมตร) → **Set geofencing** → วางบนแผนที่ → **Save geofence** · **Clear geofencing** ลบ

10. Video wall

6 ช่อง · **Auto-rotate** · **Config**(กำหนด BWC/กลุ่ม/CSV) · **Stop** ต่อช่อง

11. Evidence & Docking

แท็บย่อย: Overview · Docking Stations · Evidence Library · Case Files · Route & GPS · Storage

Library: **Refresh** ค้นหา **Detail Download** · Case: **New case file Create from SOS** · Storage(admin): **Save storage Scan FTP**

12. Command Wall

ลากจาก Roster → panel · เลขเอาต์ 1/4/9/16/32 · **Rotate** · **Spotlight** · **Clear wall** · Display room: 4 จอ SOS Room

13. Centre Summary

KPI SOS กราฟ ที่เก็บข้อมูล สุขภาพระบบ AI → **Ask** · **Refresh**

14. Video Conference

ต้องมี Docker · **Join Room** · Gallery/Speaker/Focus · **Share screen** · BWC **Add to Room** · APK MobilityConference-1.5.6.apk

15. Settings และ Audit Trail

Server Config การ์ด lifecycle **Audit Trail** กรองวันที่ → **Apply** → **Export CSV** · **Sign out**

16. บทบาทผู้ใช้

Super admin แก่ Server Config ได้ · Operator อ่านอย่างเดียว · Custom ตั้งที่ Dashboard Auth

17. ตัวอย่าง workflow

เริ่มกะ: Start Mobility.bat → Operations ตรวจสอบไลน์ · เหตุการณ์: Pin+PTT · SOS: แบนเนอร์→ตั้ง radius→Ack(ดีกหน่วยไกล)หรือ PTT team→กดค้าง PTT ทีม→log · TV: Command Wall 16 Rotate 30วินาที

18. แก้ปัญหา

อาการ	แก้
Offline ทั้งหมด	Configuration Manual เครือข่าย
ไม่มีวิดีโอ	ไฟร์วอลล์ 3889 Pin
PTT เจียบ	กดค้าง
VC ล้มเหลว	Docker + Install-Mobility.bat

แผนที่เอกสาร

ต้องการ	อ่าน
ติดตั้ง	Quick Guide
เซิร์ฟเวอร์/BWC	Configuration Manual
ใช้งานประจำวัน	คู่มือนี้