

Mobility Axiom — 用户手册（操作员指南）

适用： 调度员、主管、证据人员、中控室操作员。

相关文档： [快速指南（安装）](#)· [配置手册（服务器/BWC）](#)· [README.txt](#)

本指南说明控制台 **每个标签页、主要按钮 及 分步操作流程**。界面文字与所选语言一致。

目录

- 1. [系统功能](#)
- 2. [登录、语言、退出](#)
- 3. [顶栏](#)
- 4. [Operations 标签布局](#)
- 5. [Device Summary（设备表）](#)
- 6. [SOS](#)
- 7. [PTT 组与消息](#)
- 8. [地图](#)
- 9. [电子围栏](#)
- 10. [视频墙（6 画面）](#)
- 11. [Evidence & Docking](#)
- 12. [Command Wall](#)
- 13. [Centre Summary](#)
- 14. [Video Conference](#)
- 15. [Settings 与 Audit Trail](#)
- 16. [用户角色](#)
- 17. [工作流程示例](#)
- 18. [故障排除](#)

1. 系统功能

功能	界面位置	可执行操作
实时 GPS 地图	Operations → 地图	查看警员位置、SOS、录制状态
BWC 实时视频	图钉面板、视频墙、Command Wall	多路视频（Operations 默认 6 路）

功能	界面位置	可执行操作
语音/PTT	设备表、图钉、PTT 组	一对一或组对讲
SOS	顶栏横幅、SOS 日志、地图	告警、报告、导出文件夹
文本下发 BWC	Operations → Messages	向在线设备发文字
证据库	Evidence 标签	检索采集站上传、服务器录像、案件卷宗
视频会议	Video Conference	手机、PC、BWC 实时共享
管理	Settings → Server Config	网络、BWC 列表、操作员

2. 登录、语言、退出

2.1 首次登录

1. 打开浏览器（建议 Chrome 或 Edge）。
2. 访问 `http://<服务器IP>:3888`（本机试用：`http://localhost:3888`）。
3. 输入 **用户名、密码**（试用默认：`global` / `global123`）。
4. 点击 **Sign in**。

2.2 切换语言

登录页或顶栏 **Language** 下拉 — 中国区试用：**English、中文（简体）**；APAC 含更多语言。

2.3 修改密码（超级管理员）

Settings → Server Config → Dashboard Auth → 修改密码 → 该行 Save。

2.4 退出登录

Settings → Sign out。 共用电脑务必退出。

3. 顶栏

控件	作用
 Voice mute	SOS/语音告警静音

控件	作用
Repeat	重复上一条语音告警
Language	切换界面语言
SOS 横幅	SOS 激活时红色提示条

4. Operations 标签布局

区域	内容
左侧栏	Device Summary、SOS 日志、PTT 组、Messages、Storage
中央	地图 + 工具栏
右侧	6 路实时视频墙

点击 ◀ 折叠/展开侧栏。Operations 时顶栏有 **Auto-rotate**、**Popout Matrix**、**Config**。

5. Device Summary（设备表）

列	操作
Pin	切换地图图钉 + 浮动视频面板
PTT	按住 对该 BWC 一对一语音
Call	语音呼叫
GPS	轨迹/路线
Status	Online / Offline

Open All (Up to 6) · Clear map pins。流程：确认 **Online** → **Pin** → **PTT**。

6. SOS

红色顶栏横幅 → 设置 **radius** (200–1000 m) 查看地图附近单位 → **Acknowledge** (附近在线单位默认勾选) 或 **PTT team** → 等待 **PTT team ON** 提示 → 在告警警员墙画面或图钉上长按 **PTT** 向全队通话 → **SOS 日志** 点击行 → **Open incident files · Download CSV**。敏感报告需 PIN **Unlock**。

7. PTT 组与消息

选地图组或勾选 2 台以上在线设备 → **Join group PTT** → **Ungroup all**。Messages：点姓名 → **Send**。

8. 地图

拖拽平移、滚轮缩放。图钉面板：实时视频、**PTT**。工具栏：**Wall Map**、**Snapshot**、SD/服务器录制、围栏。

9. 电子围栏

输入半径（米） → **Set geofencing** → 地图上放置 → **Save geofence**。 **Clear geofencing** 清除。

10. 视频墙（6 画面）

Auto-rotate、**Popout Matrix**、**Config**（每路指定 BWC/组/CSV）、单路 **Stop**。

11. Evidence & Docking

子标签：Overview · Docking Stations · Evidence Library · Case Files · Route & GPS · Storage

Library：**Refresh**、搜索、**Detail** 预览、**Download**。Case：**New case file**、**Create from SOS**。Storage（管理员）：**Save storage**、**Scan FTP**。

12. Command Wall

从 Roster 拖拽 到面板 → 布局 1/4/9/16/32 → **Rotate** → **Spotlight** → **Clear wall**。Display room：多显示器预设。

13. Centre Summary

KPI、SOS 图表、存储、系统健康、**AI 助手** → **Ask**。 **Refresh** 刷新。

14. Video Conference

需 Docker。 **Join Room**。 布局 Gallery/Speaker 等。 **Share screen**。 BWC **Add to Room**。 APK：MobilityConference-1.5.6.apk。

15. Settings 与 Audit Trail

Server Config、生命周期卡片、 **Audit Trail** （日期筛选 → **Apply** → **Export CSV**）、 **Sign out**。

16. 用户角色

超级管理员可编辑 Server Config；操作员只读；自定义权限在 Dashboard Auth。

17. 工作流程示例

开班：Start Mobility.bat → Operations 查在线数。处警：Pin+PTT。SOS：横幅→日志→PTT→Evidence 建案。电视墙：Command Wall 16 画面 Rotate。

18. 故障排除

现象	处理
全部 Offline	配置手册 — 网络与 Type on BWC

现象	处理
无视频	防火墙 3889；Pin
PTT 无声	按住不放
VC 失败	启动 Docker；Install-Mobility.bat
地图灰白	CN 包为离线瓦片；APAC 需外网底图

文档索引

需求	阅读
安装	快速指南
服务器/BWC	配置手册
日常操作	本手册