


# AUTOSAR Classicおよび Adaptiveソフト開発の モデルベースデザイン

MathWorks Japan アプリケーションエンジニアリング部 山本 順久





# はじめに

#### ご紹介する内容

- AUTOSAR Classic PlatformとAdaptive Platformについて簡単に紹介します
- SimulinkモデルからAUTOSAR準拠コードを生成するためのモデリング、コード生成手順 および必要製品について紹介します

#### 本Webセミナーで得られる(期待される)効果

モデルベースデザインでAUTOSARソフト開発を進めるための AUTOSARモデリングおよびコード生成に関する基本機能・手順を把握できます



## AUTOSAR = 車載ソフト向け標準ソフトアーキテクチャ

#### Classic Platform: 2004年~


- 従来の制御用ECUで採用(C言語)
- 固定タスクでCAN等の車内通信のみ
- 例:パワトレ、ドラトレ、シャシー、EPS

## Adaptive Platform: 2017年~

- ADAS等の新しいニーズを元に策定(C++言語)
- 動的スケジューリングや車外との通信も想定
- 例:ITS、ADAS、ゲートウェイ/ドメインコントローラー

#### **Non-AUTOSAR**

例:インフォテイメント、 メータークラスター、HUD等





# 各リリースでのAUTOSAR対応

#### R2018b以前

# **Embedded Coder Support Package for AUTOSAR Standard**

- Embedded Coderライセンスがあれば無料で利用可能です。
- Classic Platformのみに対応しています
- モデルの編集のみでもEmbedded Coderが必要です

C Classic Platform

# R2019a以後

#### **AUTOSAR Blockset**


- Simulinkのアドオン製品です
- Classic Platformに加えてAdaptive Platformに対応しています
- モデルの編集はSimulinkのみで可能です。
- コード生成やSIL/PIL検証にはEmbedded Coderが必要です

- C Classic Platform
- A Adaptive Platform



#### **AUTOSAR Blockset の概要**

- AUTOSARソフトウェアのモデリング&シミュレーション
- モデルからのAUTOSARコード&ARXMLファイルの自動生成
- AUTOSARオーサリングツールと連携した開発が可能



#### AUTOSAR Classic (Cコード生成)

```
void UpdateOdometerRunnable(void)
{
   uint8 rtb_TmpSignalConversionAtPulseO;
   uint16 rtb_Sum;
   rtb_TmpSignalConversionAtPulseO =
     Rte_IrvIRead_UpdateOdometerRunnable_pulsedata();
   rtb_Sum = (uint16)((uint32)(uint8)(rtb_TmpSignalConversionAtPulseO -
```

#### AUTOSAR Adaptive (C++コード生成)

```
boolean_T mObjectDetectionModelClass::autosar_LaneGuidance_sf_msg_pop_EvtIn(void)
{
   boolean_T isPresent;
   const ara::com::SampleContainer< ara::com::SamplePtr< const real_T >>
     *sampleContainer;
   ara::com::SamplePtr< const real_T > samples;
   if (autosar_LaneGuidance_DW.EvtIn_isValid_i) {
      isPresent = true;
   } else {
```



# マスワークス提供機能が対象としているAUTOSARソフト階層(CPの例)

#### マスワークス提供

- SWCモデリング
- シミュレーション
- コード生成
- SIL/PIL検証
- BSWサービスブロック& シミュレーション模擬
  - \_ 診断
  - 不揮発メモリ管理

**Application Software** 

Runtime Environment (RTE)

Basic Software (BSW)


**ECU** Hardware

#### マスワークス以外から提供

- AUTOSARオーサリングツール
  - BSWコンフィグ設定
  - RTE生成
  - ビルド
- MCAL
  - デバイスドライバ



# モデルベースAUTOSARソフト開発フロー






# Classic Platform Cコード生成フロー


①アプリメニューからAUTOSAR 設計ツールを起動します

> AUTOSAR Component...

②AUTOSARを選択して[クィックスタート] を実行します








⑤AUTOSARプロパティを モデル要素にマッピングします


#### ③モデルエディタのコードマッピング を開きます





④AUTOSARディクショナリを 確認・編集します



#### Classic C 生成コードの概要









```
void swc_Step(void)
                      /* 1sec周期Runnable */
 rtb Sum n = 2.0 * rtb RateTransition + Rte Iread swc Step In1 1s In1 1s();
 Rte_lwrite_swc_Step_Out1_Out1(5.0 * (Rte_Iread_swc_Step_In1_1s_In1_1s() + 3.0 *
  rtb_RateTransition) + rtb_Sum_n);
 Rte_lwrite_swc_Step_Out2_Out2(rtb_Sum_n);
void swc_Step1(void) /* 2sec周期Runnable*/
 Rte IrvIWrite swc Step1 IRV1(rtDW.Integrator DSTATE);
 rtDW.Integrator DSTATE += 2.0 * Rte | Read swc | Step1 | In2 | 2s | In2 | 2s();
void swc Init(void)
                      /* 初期化Runnable */
 rtDW.Integrator_DSTATE = 1.0;
```




# ARXMLファイルを用いたモデルの新規作成、モデル更新による差分開発











arxml.importer createComponentAsModel






arxml.importer updateModel












既存モデルの更新&変更レポート を作成できます



#### Classic Platform BSWサービスの利用


- Basic Softwareライブラリを用いてBSWサービスを呼び出すことができます
  - 不揮発メモリ(NVM) / 診断イベント(DEM) / 機能停止・解除(FiM)
  - 診断用カウンターの挙動を模擬してシミュレーションを行うことができます






# AUTOSAR ルックアップテーブル関数の利用

- Library Routines/Interpolationに各種ルックアップテーブルが提供されています。
- コード生成するとIFL/IFXライブラリ関数コールが生成されます。






# サーバー/クライアントのモデリング





# System Composerを用いたSWCコンポジション設計


- SWCコンポジションアーキテクチャを グラフィカルに設計できます
  - System Composerライセンスが必要です
  - Classic Platformのみに対応しています
- 各SWCロジックをSimulinkモデルと 関連付けて開発できます
- SWCコンポジションを含むCコード およびARXMLファイルを生成できます






# SIL/PILによるモデル・生成コードの等価性検証

- AUTOSARモデルのシミュレーションモードとしてMIL/SIL/PILを選択できます
  - 参照モデルの場合、コードインターフェースを最上位モデルに設定する必要があります
  - RTE/VFBはスタブとして実装、SWCロジック動作にフォーカスしたB2Bテストになります




シミュレーションデータインスペクターを用いたMIL/SIL比較例






# AUTOSAR Adaptive Platform ソフト階層





# Adaptive Platform サービス指向通信

- インターフェースはサービスとAPI
- サービスは下記で構成
  - Methods (関数)
  - Events (メッセージ)
  - Fields (データ)






次のコード

# Adaptive Platform C++コード生成フロー

- ①アプリメニューからAUTOSAR 設計ツールを起動します
- ②入力にEvent Receive、 出力にEvent Sendブロックを挿入します
- ③ AUTOSAR Adaptiveを選択して [クィックスタート]を実行します



モデル要素にマッピングします

**④AUTOSARディクショナリを** 確認・編集します



# Adaptive C++ 生成コードの概要

- ①イベント経由で入力データを取得
- ②取得データを使って計算
- ③計算結果をイベント経由で出力

```
boolean_T ModelNameModelClass::ModelName_sf_msg_pop_EvtIn(void)
 // ARAミドルウェアを通じた入力端子相当データの受信
 // Update()でチェックしてGetCachedSamples()で取得
void ModelNameModelClass::ModelName sf msg discard EvtIn(void)
 // データ受信処理の終了フラグを設定
void ModelNameModelClass::step()
 // 入力データの受信
 if (ModelName sf msg pop Evtln()) {
   ModelName_DW.SigOut = *(real32_T *)ModelName_DW.EvtIn_msgDataPtr_I;
  ModelName_sf_msg_discard_EvtIn();
 // モデルロジック実行
 ModelName_DW.EvtOut_msgData = 1;
 // 出力データの送信
 ModelName_sf_msg_send_EvtOut();
void ModelNameModelClass::initialize()
 // 初期化処理
void ModelNameModelClass::terminate()
 //終了処理
  ProvidedPort->StopOfferService();
```

各入力に応じてメソッドが 個別に生成されます (入力端子の数だけ生成)

step:モデルロジック実行メソッド

initialize:初期化処理メソッド

terminate:終了処理メソッド



# 対応スキーマバージョン (R2020a時点)

#### **Classic Platform**

スキーマ バージョンの値	インポートでサポートされるスキーマ リビジョン	エクスポート スキーマ リビジョン
4.3 (既定値)	4.3.0、4.3.1	4.3.1
4.2	4.2.1, 4.2.2	4.2.2
4.1	4.1.1、4.1.2、4.1.3	4.1.3
4.0	4.0.1、4.0.2、4.0.3	4.0.3
3.2	3.2.1, 3.2.2	3.2.2
3.1	3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.1.4	3.1.4
3.0	3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.4、3.0.5、3.0.6	3.0.2 © 3271#alv->av/f5X-9-: swc/Configuration
		〇 於馬

2.1 (XSD rev 0017)


#### **Adaptive Platform**

2.1

R18-10、R19-03

※MATLABリリースにより対応スキーマバージョンは異なります

2.1 (XSD rev 0014, 0015, 0017, 0018)





## さいごに Call to Action

#### AUTOSARソリューションページ

- 参考情報が豊富に紹介されています
  - ユーザ事例
  - ホワイトペーパー



#### AUTOSARトレーニング

• 実践的な例題でAUTOSARモデリング・ コード生成について習得できます

#### 、 スケジュールと受講申請

#### 必要条件

Simulink® 基礎 (もしくは、自動車分野向けSimulink 基礎) および、 Embedded Coder® による量産向 けコード生成 トレーニングを受講さ れた方。C言語のプログラミング知 識およびAUTOSAR についての基礎 知識をお持ちの方。

#### AUTOSAR® ソフトウェアコンポーネントのコード生成

この1日コースでは、Embedded Coder Support Package for AUTOSAR Standard を使用して AUTOSAR に準拠する モデリングおよび、コード生成を行う方法について学びます。トップダウン、ボトムアップ ワークフローによるソフトウェア開発をモデルベースデザインの コンテキストの中で説明します。なお、このコースの対象者は Embedded Coder による C/C++ コード生成を行うシステムエンジニアや自動車分野の ソフトウェア開発者です。また、AUTOSARアーキテクチャーの中でSimulinkモデリング、コード生成を行う対象はアプリケーションにあたるソフトウェアコンボーネント (SWC) のみになります。 (RTE/BSWは含みません)

- 既存の ARXML システム記述から Simulink モデルを生成
- AUTOSAR 準拠のコード生成のための Simulinkモデルの設定
- Simulink モデルでの AUTOSAR 通信コンポーネントの設定
- Simulink での AUTOSAR イベントのモデリング
- キャリブレーション パラメータの作成

コース概要の詳細を見る

https://jp.mathworks.com/training-schedule/code-generation-for-autosar-software-components



# ご清聴ありがとうございました



© 2020 The MathWorks, Inc. MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See <a href="https://www.mathworks.com/trademarks">www.mathworks.com/trademarks</a> for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.