WiFi 11a/b/g/n 系列智能无线云 AP超级管理员使用说明手册

广州市虹联信息技术有限公司

http://www.redwave.cc

2014年7月

目录

1	系统简介1			
2	开始使用1			
	2.1	登录系	{ 统	1
	2.2	主界面	Ī	2
		2.2.1	快捷操作区	2
		2.2.2	系统主菜单	3
3	主菜单功能说明			4
	3.1	首页		4
	3.2 系统管理		7理	4
		3.2.1	商家管理	4
		3.2.2	用户管理	5
		3.2.3	收款中心	6
		3.2.4	商家短信	7
		3.2.5	公告管理	7
		3.2.6	账户设置	7
	3.3	设备管理		8
		3.3.1	设备列表	8
		3.3.2	设备日志	8
		3.3.3	固件管理	ç
	3.4	设备序	5列号管理	ç
		3.4.1	未分配	ç
		3.4.2	己分配1	.(
4	通用功能说明1			.1
	4.1	找回密	[码1	.1
	4.2	列表页	ĺ1	.1
		4.2.1	增加	. 2
		4.2.2	删除1	.2
		4.2.3	修改	. 2
		4.2.4	查询1	.2
		4.2.5	排序1	3

1 系统简介

欢迎使用 Redwave 虹联公司独立自主研发的智能无线云 AP 运营平台管理系统(下简称 WiFiANT)。

WiFiANT 系统是一套可管理、可运营、可扩展的商业级无线接入整体解决方案,通过无线网络设备的分散部署,集中管理,实现系统提供无线网络能力的自由扩展及高效管理的目标。商家可利用本系统在为顾客提供无线上网服务的同时实现品牌营销,可广泛应用于连锁企业、酒店宾馆、商业(商场、KTV、会所、餐厅、咖啡厅)、银行、医疗、景区、学校等商业应用无线网络。

2 开始使用

2.1 登录系统

通过浏览器(建议使用 IE9+、Firefox4+ 或 chrome10+)访问服务器地址 http://www.wifiant.cn/softac/,打开系统登录页面。输入用户名、密码及验证 码后即可登录。



图 1. 登录页

2.2 主界面

登录成功后, 进入系统的主界面, 如下图:



图 2. 系统主界面

下面对主界面的各区域功能进行简单介绍:

2.2.1 快捷操作区

快捷查看我的账户信息(即当前登录的用户),及退出系统。



图 3. 快捷操作区

2.2.1.1 我的账户




图 4. 我的账户信息页

在此可以查看、修改密码及其它个人的帐户信息。

2.2.1.2退出系统

点击【退出】图标 📴 ,退出系统,回到登录页。

2.2.2 系统主菜单

系统主要功能菜单,点击各菜单将在右侧页面内容区打开该功能页面。各功能详细见各自功能模块。



图 5. 系统主菜单

3 主菜单功能说明

3.1 首页

系统功能的首页,主要用于基本运营信息(如代理商、商家、设备等)和商家设备数详细表。



图 6. 首页

3.2 系统管理

系统管理包括商家(包括代理商,下同)、用户等管理。

3.2.1 商家管理

对商家进行管理。点击主菜单【系统管理】>【商家管理】进入此页面,如下图:



图 7. 商家管理页

本模块主要管理操作如下,其它通用的列表操作请参考【通用功能说明】> 【列表页】:

3.2.1.1添加商家

完整添加一个商家需要以下步骤:

- 在商家列表页的工具栏中点击【增加】按钮,在弹出的页面输入商家名称,点击确定,可创建商家。
- 2) 在商家列表页选中刚创建的商家,点击工具栏的【发送 email】按钮, 发送注册邮件到商家的邮箱,然后通知商家打开注册邮件,点击邮件内 的注册链接,完成商家用户注册。如果商家委托您代理注册,您可以直 接发送 email 到自己的邮箱,然后帮商家完成注册流程;也可以在【用 户管理】页中点击工具栏的【增加】按钮,直接为商家创建用户。

3.2.2 用户管理

对系统内的用户进行管理。点击主菜单【系统管理】>【用户管理】进入此页面,如下图:



图 8. 用户管理页

本模块主要管理操作如下:

3.2.2.1增加用户

为商家创建关联的用户。点击工具栏的【增加】按钮,在弹出的页面填写账

户基本资料和关联的商家即可。

3.2.2.2 发送已注册通知

当您为商家创建了用户之后,您可能需要把用户名、密码等信息发送给商家,通知其开始使用。点击工具栏的【发送已注册通知】按钮,在弹出的页面中点击 【确定】按钮即可。

3.2.3 收款中心

用于确认线下支付的款项,如短信充值等。系统会为每一个线下支付的充值 生成一个订单,如果一个订单 10 天之内未被确认收款,则会被自动取消,因此, 在收到商家的充值款项后,您应尽快完成订单的收款确认。点击主菜单【系统管 理】>【收款中心】进入此页面,如下图:




图 9. 收款中心页

您可以执行以下操作:

3.2.3.1 确认收款

选中列表中未收款的订单记录,点击工具栏的【确认收款】按钮,即可完成收款确认。

3.2.4 商家短信

本模块用于查看商家的短信情况(剩余短信条数、已发短信条数)。

3.2.5 公告管理

系统公告将显示在商家的首页,用户点击公告链接即可查看。本模块即对该系统公告进行管理。点击主菜单【系统管理】>【公告管理】进入此页面,如下图:




图 10. 公告管理页

具体操作请参考【通用功能说明】>【列表页】:

3.2.6 账户设置

即【我的账户信息页】,在此可以查看、修改密码及其它个人的帐户信息。

3.3 设备管理

3.3.1 设备列表

该模块可查看所有 AP 设备。点击【设备管理】>【设备列表】打开此页,如下图:




图 11. 设备列表页

该列表页可查看 AP 的信息,如所属商家、序列号、产品类型、Flash 大小、在线状态等。

3.3.2 设备日志

该模块查看您所代理的 AP 的日志。点击【设备管理】>【设备日志】打开此页,如下图:




图 12. 设备日志页

该列表页可查看 AP 的操作日志和操作时间。

3.3.3 固件管理

对 AP 设备的固件进行管理,以便商家更新。点击【设备管理】>【固件管理】 打开此页,如下图:




图 13. 固件管理页

具体操作请参考【通用功能说明】>【列表页】:

3.4 设备序列号管理

AP 设备都有唯一的序列号。凡是接入 WiFiANT 云平台的 AP 设备,其序列号 必须是云平台已授权的,否则无法接入。

序列号由平台管理员录入(目前暂不支持手动录入)并分配给代理商,进而由代理商分配给商家。

3.4.1未分配

对尚未分配给商家的设备序列号进行管理。点击主菜单【设备序列号管理】> 【未分配】进入此页面,如下图:




图 14. 未分配设备序列号页

本模块主要管理操作如下,其它通用的列表操作请参考【通用功能说明】> 【列表页】:

3.4.1.1分配设备序列号

从未分配的序列号列表中,选择欲分配的序列号记录,点击工具栏的【分配】 按钮,在弹出的页面中选择您要分配的商家即可。

3.4.2 已分配

显示已分配的设备序列号列表。点击主菜单【设备序列号管理】>【已分配】进入此页面,如下图:



图 15. 已分配设备序列号页

4 通用功能说明

4.1 找回密码

如果您忘记密码,可以在登录页点击 【忘记密码】 链接,打开此页,根据提示操作来重置您的密码。



图 16. 找回密码页

4.2 列表页

列表页是系统最常用的界面,通常由工具栏和网格列表(grid)组成。工具 栏存放常用功能:增加、删除和查询。




图 17. 列表页

以下对列表页的常用功能进行简要说明:

4.2.1增加

4.2.2 删除

在列表中选定一条或多条记录后,点击工具栏 ****** 删除 按钮,即可删除选中的记录。

4.2.3 修改

点击列表各行记录的【编辑】图标□,在弹出的页面即可修改。

4.2.4 查询

点击工具栏 《查询 按钮,即可弹出查询对话框,按字段输入您要搜索的

关键字,点击对话框的查询按钮 查询 进行查询。



图 18. 列表页查询框

查询后,列表将列出查询结果,在工具栏上多了一个重置查询的按钮 (年間) 方便快速将所有查询条件清空。

4.2.5排序

点击列表各列的表头,即可对该列的数据进行排序。