

报警号	报警名称	运行状态	产生原因	解决办法
5	电机过热	通电时	●电机损坏	★更换电机
			●传感器连线断开	★查线,换传感觉器
		运转时	●电机功率太小	★更换大功率电机
			●电机接口短路	★做好防水防尘
			●伺服参数不对	★适配好电机型号
6	电机堵转	运转时	●传动部分卡死	★脱开机械部分
			●负载过大	★减轻负载
			●电机故障	★更换电机
7	禁止异常	通电时	●检查参数及接线	★PA20,CW及 CW接线
8	位置偏差计数器溢出	运转时	●电机堵转	★检查负载
			●指令频率异常	★上位机速度减少
			●接线错误	★查线接好屏蔽层
9	编码器故障	通电时	●编码器 ABZ接线断开	★连线 不正确
			●编码器损坏	★为易碎品需更换
			●编码器 5V电压低	★缩短连线或换驱动
		运转时	● CN2插头接触不良	★紧固 CN2插头
			●线缆虚焊隐患	★更换线缆
10	软件故障	通电时	●软件烧写不匹配	★更新软件
			●电路板芯片故障	★查干扰更换伺服器
11	IPM模块故障	通电时	●电路板故障	★更换伺服器
			●电机 UVW之间短路	★查线更换电机
		运转时	●电机故障	★查线更换电机
			●接电不良	★查线,防干扰
12	过流	通电或运转时	●电机坏	★更换电机
			● UVW之间短路	★查线并更换伺服器
			●过载	★换大功率驱动电机

