

Manual Técnico de Suporte

Computador Não Liga

Código: SD-HW-001

Categoria: Hardware > Inicialização

Versão: 1.0

Última atualização: Agosto/2026

1. Objetivo

Orientar o analista na identificação e resolução de falhas relacionadas à inicialização de computadores desktop, notebooks e All-in-One por meio de testes genéricos e seguros.

2. Escopo

Aplica-se a desktops, notebooks e All-in-One. Não contempla reparos eletrônicos ou substituição de componentes.

3. Sintomas

- Computador não liga.
- Tela preta.
- LEDs não acendem.
- Liga e desliga.
- Sem vídeo.
- Apenas cooler gira.
- Emissão de bipes.

4. Possíveis causas

- Falta de energia.
- Cabo desconectado.
- Fonte ou carregador defeituoso.
- Bateria descarregada.
- Monitor desligado.
- Dispositivo USB impedindo inicialização.
- Travamento temporário.
- Falha de hardware.

5. Ferramentas

Cabo de energia funcional, outra tomada, carregador compatível, monitor funcional.

6. Procedimento de Diagnóstico

Etapa 1 – Confirmar o sintoma

- Verificar LEDs, sons, ventiladores e mensagens.

Etapa 2 – Verificar alimentação

- Testar outra tomada.
- Remover filtro de linha.
- Conectar diretamente na tomada.

Etapa 3 – Verificar cabos

- Conferir cabo de energia, vídeo e carregador.

Etapa 4 – Reinicialização elétrica

- Desconectar energia.
- Pressionar Power por 30 segundos.
- Reconectar e testar.

Etapa 5 – Verificar monitor

- Confirmar entrada de vídeo e testar outro monitor.

Etapa 6 – Remover dispositivos USB

- Desconectar periféricos e tentar iniciar.

Etapa 7 – Observar LEDs, bipes e cooler

- Registrar comportamento.

Etapa 8 – Caso haja vídeo

- Registrar exatamente a mensagem apresentada.

7. Critérios para Escalonamento

Escalonar quando não houver sinais de energia, houver cheiro de queimado, danos físicos, liga/desliga contínuo ou suspeita de defeito em hardware.

8. Informações obrigatórias no chamado

Patrimônio, modelo, fabricante, localização, sintomas, testes executados, resultados e mensagens de erro.

9. Checklist

- ☐ Confirmou o sintoma
- ☐ Testou tomada
- ☐ Verificou cabos
- ☐ Reinicialização elétrica
- ☐ Testou monitor
- ☐ Removeu USB
- ☐ Registrou evidências

10. Boas práticas

Não orientar abertura do equipamento; utilizar linguagem simples; registrar todas as ações; confirmar resolução antes de encerrar.

11. Soluções comuns

Reconectar cabos, utilizar outra tomada, remover USB, selecionar entrada correta do monitor, realizar reinicialização elétrica ou encaminhar ao suporte presencial.

12. Palavras-chave

computador não liga; tela preta; sem vídeo; notebook não liga; desktop; boot; fonte; carregador; energia.