嵌入式微處理器系統設計

ARM Developer Suite

課程編號:EE5019701

授課教師:王乃堅 教授

課程助教:陳盈佑

ADS安裝

■ 安裝軟體:

o 安裝ads1.2-demo資料夾中的Setup.exe


ADS簡介

- ARM處理器的開發工具ADS (ARM Developer Suite)
 - ARM編譯器和ARM連接器組成的CodeWarrior IDE,這是一套用於程式編譯和程式連結的整合開發環境(IDE)。
 - ▶ 可以用於編寫ARM assembly code、標準C/C++程式碼,內 建編譯器可以編/組譯這些檔案。
 - > 內建連結器(linker),可以將多個程式做連結成一個用於 debug的image file(*.axd檔)。
 - ARM調試器AXD (ARM eXtended Debugger),是一個功能強大的 調試系統,不需要硬體支援的ARMulator的debug方式,可以單步除 錯,看暫存器、記憶體的值、程式效能測試等輔助功能。

CodeWarrior-建立專案

在CodeWarrior新建project:


- 開啟CodeWarrior for ARM Developer Suite
- "File" > "New"
- 選"ARM Executable Image"
- "Project name" : 輸入專案名稱
- "Set…":保存的路徑



CodeWarrior-加入已存在檔案

■ 加入.S檔:

- File標籤頁中>點選滑鼠右鍵
- "Project" > "Add Files..."
- C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\Examples\asm\armex.s



CodeWarrior-加入已存在檔案

■ 3個target都要勾選:



DebugRel :

使用該目標,在產生目標的時候,會為原始檔生成除錯資訊。

Release :

使用該目標不會生成任何除錯資訊。


Debug :


使用該目標為每一個原始檔生成最完全的除錯資訊。

CodeWarrior-加入已存在檔案

■ 編輯與編譯:

- 雙擊檔案可開啟編輯視窗
- 編輯完成後可按F7或圖示 🍑 進行"Make"
- Make完成會出現"Errors & Warnings"頁面





CodeWarrior-新建原始碼檔案

在CodeWarrior新建原始碼檔案:

"File" > "New"

選擇"File"頁面中的"Text File"

• "File name":輸入檔案名稱


"Location" : 保存的路徑

File頁面

檔案名稱須加上副檔名


(.s)

例如:filename.s





■ 使用AXD Debugger除錯

- 在CodeWarrior點選 및 來開啟AXD Debugger
- 或直接開啟AXD,點選"File" > "Load Image"
- 從D:\ADStest\ADStest_Data\DebugRel\,,載入ADStest.axf檔




- 暫存器觀察視窗:
 - 點選"Processor Views" > "Registers"
 - · 或點選圖式 r






Symbol觀察視窗

- 點選"Processor Views" > "Low Level Symbols"
- 或點選圖示 🖦
- 於Symbol上點"右鍵: > "Locate Using Address",可以直接 開啟該位置的Memory



■ 記憶體觀察視窗

- 點選"Processor Views" > "Memory"
- 或點選圖示 ■
- 可以點選"右鍵" > "Format"來變更顯示格式



■ 執行:

- 單步執行:F8
- 全部執行:F5
- 也可以在想要停下來的地方,點兩下設定中斷點


```
ARM7TDMI - D:\ADStest\armex.s
                    AREA ARMex, CODE, READONLY ; name this block of code
                    ENTRY
                                                 ; mark first instruction
                                                 ; to execute
            start
                    MOV
                            r0, #10
                                                 ; Set up parameters
                    MOV
                            rl, #2
                    ADD
                            r0, r0, r1
                                                 : r0 = r0 + r1
                    ADD
                            r0, r0, r1
                                                 : r0 = r0 + r1
                    ADD
                            r0, r0, r1
                                                 : r0 = r0 + r1
  10
                    ADD
                            r0, r0, r1
                                                 ; r0 = r0 + r1
  11
                    ADD
                            r0, r0, r1
                                                 ; r0 = r0 + r1
  12
  13
            stop
  14
                    VOM
                            r0, #0x18
                                                 ; angel SWIreason ReportException
  15
                    LDR
                            rl, =0x20026
                                                 ; ADP Stopped ApplicationExit
  16
                    SWI
                            0x123456
                                                 ; ARM semihosting SWI
  17
  18
                    END
                                                 : Mark end of file
```

重置:


• 點選File -> Reload Current Image 或 📴 圖示。



- 點選Options -> Configure Target。
- 選擇"ARMUL"再點選Configure。



- 在ARMulator Configuration視窗中。
- Clock選擇"Emulated", Speed設定10MHz。



- 設定完成後按下確定。
- 彈出視窗詢問是否重新讀取image,選擇是。



- 效率分析:
 - 設定程式執行斷點(量測結束點)。

```
ARM7TDMI - C:\Program Files\ARM\ADSv1 2\Examples\asm\armex.s
                   AREA ARMex, CODE, READONLY ; name this block of code
                  ENTRY
                                              ; mark first instruction
                                              ; to execute
           start
                  MOV
                          r0, #10
                                              ; Set up parameters
                        rl, #3
                  MOV
                   VOM
                         r2, #3
                   ADD
                       r0, r0, r1
                                     ; r0 = r0 + r1
                          r2, r2, r1 ; r2 = r2 - r1
                   SUBS
  11
           stop
  12
                          r0, #0x18
                                              ; angel_SWIreason_ReportException
                  MOV
  13
                   LDR
                          rl, =0x20026
                                              ; ADP Stopped ApplicationExit
  14
                          0x123456
                                              ; ARM semihosting SWI
                   SWI
  15
                                              ; Mark end of file
                   END
```


- System Views -> Debugger Internals •
- 視窗點選標籤"Statistics"。
- 在Statistics中空白處點右鍵-> Add New Reference Point。
- 輸入名稱後按下確定。



- 完成後直接點選Execute ->Go。
- 程式執行至斷點停止。
- 觀看Statistics內所設定的Reference可得到時間資訊。

Debugger Internals Internal Variables Statistics							
Ref	Ins	Cor	s	N	I	C	Total
<u> </u>	· <u>·</u> ··	9	7	1	0	0	•
time	5	8	7	1	0	0	8

LAB1-1



LAB1-2

- 給定6筆數字,-10,11,20,50,-20,-3
- 1.做有號數的排序,
- 2.做有號數相加,查看是否有overflow 排序結果放ArrayB,overflow放R5,Sum放R7
- 3.做無號數的排序
- 4.做無號數相加,查看是否有overflow 排序結果放ArrayC, overflow放R6, Sum放R8

```
AREA Matrix, CODE, READONLY; mark first instruction ENTRY
start
LDR r0,=ArrayA
stop

AREA Data, DATA, READWRITE
ArrayA dcd -10,11,20,50,-20,-3
END
```