

Unisoc Confidential For hiar

SIPC介绍

WWW.UNISOC.COM

紫 光 展 锐 科 技



修改历史



		- hiar
版本号	日期fidentia	注释
V1.0 LINISOC	2019/06/03	初稿
V1.1	2020/01/01	1. 更新文档模版 2. 增加适配平台SL8563
V1.2	2020/04/09	1. 修改文档名从《紫光展锐SIPC介绍》更改为 《SIPC介绍》 2. 更新文档模板0401
V1.3	2021/02/07	优化描述, 更新样式

关键字

小紫光展锐。

关键字: SIPC、核间通信

Unisoc Confidential For hiar



Unisoc**自录**fidential For hiar

SPIC简介



03 Mailbox

SMEM 04

05 SBUF



Unisoc**自录**fidential For hiar



06 常见应用


07 常见问题解答



SIPC简介



展锐的AP和其它各系统(CP、SP、WCN)利用SIPC(Spreadtrum Inter-Processor Communications)进行通信。SIPC是一个底层的通用模块,它利用mailbox和共享内存在不同处理器之间传递控制信息(SMSG)和数据(Data)。




数字世界的生态承载者



SIPC模块设计 1/2





SIPC 模块设计 2/2



>AP:

>CP:

通信处理器fidential For hiar

➤ SIPC:

展锐内部核间通信

>SMSG:

使用Mailbox传输的基本低阶信息

>SMEM:

SIPC内存管理模块

>SBUF:

SIPC FIFO 缓冲接口模块

➤ SBLOCK:

SIPC 块接口模块

▶SPIPE/STTY/SAUDIO/SETH: 基于SBUF和SBLOCK实现,提供与用户空间的接口

➤ Mailbox:


用于进行多核通信的逻辑控制单元



Mailbox



Mailbox 是一个用来进行多核通信的逻辑控制单元,每个核在Mailbox中有属于自己的inbox和outbox。需要发送mail的核往自己的inbox放mail,需要接收mail的核去自己的outbox中取mail,而Mailbox控制器负责取走和分发两个核之间mail(从源核的inbox取走mail,放到目标核的outbox中)。





SMEM介绍



● SMEM是一个管理共享内存的模块.

Unisoc Confidential For hiar

● SMEM是AP端的内存分配器。

● SMEM直接管理物理地址空间。

● CP (Client SIPC) 可以通过Mailbox传递SMSG与AP (host Client) 通信,获得相应的内存地址。




SBUF 1/2



•SBUF:

- > SBUF是一个接口,可以实现多个双向FIFO的AP和CP之间的通信。
- > SBUF实例使用SMSG通道,并在SMEM上构建多个ring-buffers。





●数据结构

```
struct sbuf mgr {
 uint8_t
             dst;
 uint8_t
             channel;
 uint32_t
             state;
 void
          *smem virt;
 uint32_t
             smem_addr;
 uint32 t
             smem_size;
 uint32 t
              ringnr;
 struct sbuf_ring *rings;
 struct task_struct *thread;
```


```
isoc Confidentiated for hiar struct shuf-ring {
/* tx/rv b...er
                                                volatile struct sbuf_ring_header *header;
                                                void
                                                          *txbuf_virt;
                                                void
                                                          *rxbuf virt;
                                                /* send/recv wait queue */
                                                wait_queue_head_t txwait;
                                                wait_queue_head_t rxwait;
                                                /* send/recv mutex */
                                                               txlock;
                                                struct mutex
                                                struct mutex
                                                               rxlock;
                                                void
                                                          (*handler)(int event, void *data);
                                                void
                                                           *data;
                                              struct sbuf smem header {
                                                Uint32_t
                                                               ringnr;
                                                struct sbuf_ring_header headers[0];
```

```
struct sbuf_ring_header {
  /* send-buffer info */
  uint32_t
              txbuf_addr;
  uint32_t
              txbuf_size;
  uint32_t
              txbuf_rdptr;
  uint32_t
              txbuf_wrptr;
  /* recv-buffer info */
  uint32_t
              rxbuf_addr;
  uint32 t
              rxbuf_size;
  uint32_t
              rxbuf_rdptr;
  uint32 t
              rxbuf_wrptr;
```



常见应用-Android





COM端口-Android



● COM 端口-正常模式

> SPRD AT

- (ONLY SC7731E)
- > SPRD DIAG(SENSOR HUB) (ONLY SC7731E)
- > SPRD LOG(AGDSP)
- > SPRD LTE AT

-- AT Commands

> SPRD LTE DIAG

-- Diag Commands

> SPRD LTE LOG

-- Arm Log & Dsp Log

- > SPRD WCN AT
- > SPRD WCN DIAG
- ➤ Android Phone : Android Composite ADB Interface


● COM 端口-校准模式

> SPRD U2S Diag

-- AutoTest/Pandora/Calibration

常见应用-Linux





COM端口-Linux



● COM 端口-正常模式

- > SPRD AT+MODEM+ECM-ential For hiar
- > SPRD Log+AT+MODEM+ECM
- > SPRD DIAG+AT+MODEM+ECM
- > AT+MODEM+RNDIS
- ➤ Log+AT+MODEM+RNDIS
- ➤ DIAG+AT+MODEM+RNDIS
- COM 端口-校准模式
 - > SPRD U2S Diag

-- AutoTest/Pandora/Calibration



常见问题解答



● Modem Crash问题

- > Init Fail
- Modem Assert
- Modem Block

Confidential For mal

confidential For mal

tt 提供/proc/cpt/mem + ylog +modem log分析。

● Modem Power 问题

- > Armlog On 在Ylog界面中关闭所有Log,或使用User版本测试。
- Network Issues 在Ylog Settings中选择数据场景并提供对应Log分析。
- Data Service On 检查APK应用的数据业务行为。

Unisoc Confidential For hiar

谢谢

小紫光展锐

