

UNISOC Android 9.0 Camera BLC+RGBGAIN Tuning Guide

### 修改历史



版本号	日期	· <b>注释</b>
V1.0	2020/04/20	初稿Fornial

Unisoc Confidential

## 文档信息



适用产品信息	适用版本信息	<b>关键字</b>	
SC9863A, SC9832E, SC7731E, U UDS710+UDX710	MS312, Android 9.001 h lal	BLC, RGBGAIN	
Unisoc Con			



- 1 原理介绍 nfidential For ntara
  - 2 调试流程
  - 3 功能确认
  - 4 调试案例
  - 5 附: Param list


### 原理介绍-BLC



**BLC**(black level correction)或者俗称矫正暗电流OB (optical black)。

芯片通过光电二极管,把光信号量化成模拟信号,模拟信号通过A/D转换成数值信号,再经过VFE处理流程得到照片。暗电流主要产生在光信号转化模拟信号的过程中。光电二极管受到干扰或者其他原因,导致全黑状态下输出的量化值并不为0。所以正常输出会把OB值减去,方便后期处理。有些芯片会在输出前内部处理这个值。而有些芯片输出前不会处理这个值,需要后期ISP来处理。当OB异常时会导致暗态问题,如暗态偏绿,偏紫。

去除方法:每个像素的R、Gr、Gb、B都减去一个值(BLC)。



### 调试流程-BLC



#### BLC基础调试:


1. 从sensor 厂获取BLC值,如:sensor BLC为64(10bit) 10bit平台:BLC = 64

14bit平台: BLC = 64 \* 2^4=1024

- 2. 通过测试DVT,验证sensor的BLC是否正常,DVT测试 参考DVT文档
- 3. 将获取的BLC值填入右图中
- 4. 如果mode下有LNC模块,需要添加BLC模块(建议仅) common添加)

#### 注意:

- 1. UMS512(T)平台仅支持14bit , 其它平台仅支持10bit
- 2. sensor提供的BLC值应该和DVT测试获取的值应该一致
- 3. 若BLC参数不准确,后续模块效果都会受影响。BLC参 数变更可能会引发所有模块重调



## 调试流程-RGBGAIN



### RGBGAIN调试:

- 1. 导入调试参数
- 2. 打开RGBGAIN参数调试模块 点击ISP 按钮。
- 3. 列表选择RGBGAIN,模块中填写RGBGAIN参数 r\_gain、g\_gain、b\_gain 设置固定值4096 glb\_gain = 4096×1024/(1024-BLC(10bit)

nfidential For hiar

4. 填写完毕保存参数。

**例如:**(14bit)BLC =1024 ,(10bit )BLC =64 glb\_gain= 4096 x 1024/(1024-64) = 4369.06 取整数填入glb\_gain

BLOCK ISP EXIF				
NAME	HEX	DEC		
⊡ 📵 common Parameter				
− <b>≡</b> version_id	0x00	720905		
−∭ param_modi	0x77	2		
+ i BYPASS				
+ i SMART				
+ i BLC				
Ē∰ RGBGAIN				
– <u>ొ</u> glb_gain	0x1111	4369		
–∭ r_gain	0x1000	4096		
-∭ g_gain	0x1000	4096		
∟ <u>≡</u> b_gain	0x1000	4096		

## 功能确认-BLC



- 2. 通过修改BLC 值,观察现象是否符合预期

BLC 值偏大,引起暗态偏绿;

BLC 值偏小,引起暗态偏红;



## 调试案例-UMS512(T)平台(14bit)

Set(S)



Set(S)



Set(S)

# 调试案例-RGBGAIN



灯管偏红

正常

噪声变大



- <del>□</del> RGBGAIN		
–∭ glb_gain	0x0941	2369
–∭ r_gain	0x1000	4096
–≣ g_gain	0x1000	4096
_	0x1000	4096

- <del>(</del> ■ RGBGAIN		
-⊞ glb_gain	0x1111	4369
−∭ r_gain	0x1000	4096
– <u>    g_g</u> ain	0x1000	4096
_ <u> </u>	0x1000	4096

RGBGAIN		
–∭ glb_gain	0x18E1	6369
–∭ r_gain	0x1000	4096
–∭ g_gain	0x1000	4096
_ <u> </u>	0x1000	4096

## 附: Param list



	S512(T)平台 BLC 参数	参数含义	取值范围	default值
R		黑电平 R 通道值 [1]	[0, 16383]	1024 (根据sensor找供应商确认)
Gr	Inisoc	黑电平 Gr 通道值	[0, 16383]	1024 (根据sensor找供应商确认)
Gb	Unisou	黑电平 Gb 通道值	[0, 16383]	1024 (根据sensor找供应商确认)
В		黑电平 B 通道值	[0, 16383]	1024 (根据sensor找供应商确认)

其他平台 BLC 参数	参数含义	取值范围	default值
R	黑电平 R 通道值	[0, 1024]	64 (根据sensor找供应商确认)
Gr	黑电平 Gr 通道值	[0, 1024]	64 (根据sensor找供应商确认)
Gb	黑电平 Gb 通道值	[0, 1024]	64 (根据sensor找供应商确认)
В	黑电平 B 通道值	[0, 1024]	64 (根据sensor找供应商确认)

## 附: Param list



RGBGAIN 参数	参数含义	取值范围	default值
glb_gain	全局补偿增益glb_gain =4096×1024/(1024-blc(10bit))	[0, ~]	根据计算设置
r_gain	R通道增益(entrain	[4096]	4096 (设置固定值)
g_gain   InisOC	G通道增益	[4096]	4096 (设置固定值)
b_gain	B通道增益	[4096]	4096 (设置固定值)



## **THANKS**







本文件所含数据和信息都属于紫光展锐所有的机密信息,紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供,不包含任何明示或默示的知识产权许可,也不表示有任何明示或默示的保证,包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时,即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息,且同意在未获得紫光展锐书面同意前,不使用或复制本文件的整体或部分,也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下,在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证,在任何情况下,紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

WWW.UNISOC.COM 紫光展锐科技