DISPENSER Cada: 3 meses Referencia: MM PAG. 35

- Antes de hacer la revisión verificar que esté desconectado de la corriente.
- Verificar que el equipo esté limpio exteriormente (limpieza básica).
- Revisar bases de conexiones eléctricas externas e internas.
- Revisar sistema de refrigeración (serpentín, ventilador del condensador y compartimiento del compresor).
- Revisar que el depósito interno de agua esté totalmente limpio y que tenga un buen drenado.
- Verifique que no hay goteras.