easy4Visu – die Elemente und ihre Möglichkeiten

Übersicht für die Demo · Stand 05.11.2026 · easy4Visu ist ein privates Open-Source-Projekt und kein Produkt der Eaton GmbH. easyE4, easySoft und Galileo sind Marken von Eaton.

So entsteht eine Seite: Im Editor ein Element aus der Liste auf die Seite ziehen (oder erst auf eine freie Stelle klicken, dann das Element anklicken) und rechts die Variable wählen – oder gleich eine **Variable auf die Seite ziehen**: easy4Visu schlägt das passende Element vor. Elemente liegen frei auf der Seite (Raster 10 Bildpunkte), lassen sich an der Ecke in Breite und Höhe ziehen, kopieren (Strg+D) und mit „Rückgängig" zurücknehmen. Alle Elemente arbeiten mit **Modbus TCP, MQTT und Webserver** gleichermaßen – auch gemischt auf einer Seite.

Anzeigen

Element	Wofür	Möglichkeiten
Zahl	Messwert oder Zähler als Zahl	• Beschriftung und Einheit frei, Nachkommastellen und Umrechnung (z. B. 0…4095 → 0…10 bar) an der Variablen • **Farbe nach Wert**: z. B. ab 80 Warnung, ab 95 Störung; ein Text kann die Zahl ersetzen
KPI-Kachel	Kennzahl groß und auffällig	• großer Wert mit Einheit, Farbe nach Wert wie bei „Zahl" • auf Wunsch kleine Zeile mit Variablenname, Operand und Gerät (z. B. „Fuellstand · MW51 · NT1")
Bar Graph	Füllstand, Auslastung	• waagerecht oder senkrecht, schmal / mittel / breit • Skala mit Haupt- und Hilfsstrichen (runde Schritte), Einheit an den Zahlen • Wert oben, unten, seitlich oder ausgeblendet; farbige Bereiche nach Wert
Zeigerinstrument	Druck, Drehzahl, Temperatur	• Skala von … bis, Striche innen oder außen • **farbige Bereiche** (z. B. 0…60 grün, 60…80 gelb, 80…100 rot); der Zeiger nimmt die Farbe seines Bereichs an
Statusmeldung	Leuchtmelder mit Text	• Zustände als Liste: je Wert, Bereich oder Bit eigener Text, Farbe und Symbol; Zeilen dürfen **andere Variablen** prüfen (z. B. Störung vor Betrieb) • Zustand kann **blinken**; Anzeige Symbol und Text, nur Symbol oder nur Text • 23 eingebaute Symbole (Pumpe, Lüfter, Motor, Ventil …)
Statustext	Klartext statt Zahl	• „Werteliste": je Wert oder Bereich ein Text mit Farbe und Symbol, „sonst" für alle übrigen (z. B. 0 = Stopp, 1 = Läuft, 2 = Störung)
Statusbild	Bild wechselt mit dem Zustand	• je Zustand ein eigenes Bild (z. B. Pumpe grau / grün / rot), blinkend möglich • Bilder aus „Meine Symbole" oder vom PC
Uhr	Uhrzeit der easyE4	• zeigt die Uhr der Steuerung: 14:16, mit Sekunden, Datum + Zeit oder nur Datum • auf Wunsch Warnzeichen, wenn sie von der PC-Uhr abweicht (z. B. nach der Zeitumstellung)

Text	Überschriften, Erklärungen, Text mit Werten	• Größe normal / Titel / Hinweis, links / mittig / rechts • **Platzhalter** {1}, {2} … für Live-Werte, z. B. „Nachlauf: {1} s“
Trend Highlight	Verlauf über die Zeit	• bis zu 4 Kurven, jede mit eigener Skala; Variable einfach auf den Trend ziehen • Zeitbereiche 10 min · 1 h · 8 h · 1 Tag · 1 Woche · 1 Monat, Blättern, „Jetzt“, Fadenkreuz mit Werten • Knopf **„Als Tabelle speichern (CSV)“** für Excel – genau der sichtbare Zeitraum • Aufzeichnung in eingebauter Datenbank, Aufbewahrung 1 Monat … 10 Jahre
Meldungsliste Highlight	Störungen, Warnungen, Meldungen	• Reiter „Aktuell“ und „Verlauf“, Art farbig (Störung / Warnung / Meldung), Zeitstempel • Quittieren einzeln oder alle; Höhe klein / mittel / groß; Verlauf als CSV unter „Aufzeichnungen“
Gerätekarte	Zustand einer easyE4	• Name, Protokoll, Adresse, verbunden / gestört, „letzter Wert vor … s“ • optional **Lebenszeichen-Zähler** (Merkerwort, das das Programm hochzählt) – zeigt, dass das Programm wirklich läuft

Bedienen

Element	Wofür	Möglichkeiten
Schalter	Ein / Aus	• als Schiebeschalter oder als zwei Knöpfe; Texte für 0 und 1 frei (z. B. „Hand“ / „Auto“) • schaltet sofort sichtbar um; prüft, ob die easyE4 den Wert bestätigt (Details auf Wunsch mit „Hinweise für die Inbetriebnahme“)
Taster neu	Leuchtdrucktaster	• Art **Impuls** (1, Programm setzt zurück) · **tastend** (1, solange gedrückt) · **rastend** (1. Druck ein, 2. Druck aus) • leuchtet mit Rückmelde-Variable (z. B. Q1 „Pumpe läuft“); **Leuchtfarbe** Grün, Gelb, Rot, Blau, Weiß; Schrift weiß oder schwarz • in Breite und Höhe frei ziehbar
Sollwert	Zahl vorgeben	• Plus / Minus mit Schrittweite oder direkt eintippen und „Übernehmen“ (Enter), Esc bricht ab • Grenzen von … bis werden geprüft; bei Plus/Minus wird nur der letzte Wert gesendet
Schieberegler	Wert stufenlos einstellen	• von … bis, Schrittweite; Wert erscheint beim Ziehen, gesendet wird beim Loslassen
Betriebsart	eine von mehreren Stufen	• 2–8 Knöpfe mit eigenem Wert und Text (z. B. 0 = Aus, 1 = Hand, 2 = Automatik) • der Knopf, den die Steuerung meldet, ist hervorgehoben

Funktionstaste	Taste mit Aufgabe	• Seite öffnen, Zurück, Wert schreiben, Verbinden/Trennen, Vollbild, Hell/Dunkel, Sprache, Anmelden, Verlassen, easy4Visu beenden • eigene Taste F1–F12, auf Wunsch mit Sicherheitsabfrage; „Verlassen“ und „Beenden“ sieht nur der Techniker
Sprachauswahl	Sprache umschalten	• je Sprache des Projekts ein Knopf; Übersetzungen unter „Sprachen“ oder per Excel

Gestalten

Element	Wofür	Möglichkeiten
Rahmen	Elemente zusammenfassen	• Aussehen Linie, eingefärbt oder nur Überschrift • was im Rahmen liegt, wandert beim Verschieben mit und wird mit kopiert (Strg+D, z. B. „Pumpe 2“)
Bild	Fotos, Logos, Anlagenbilder	• einpassen, füllen oder Originalgröße; Beschreibung für Vorlesehilfen • auch als **Seitenhintergrund** (füllen, einpassen, kacheln)
Meine Symbole neu	eigene Bildersammlung	• Reiter „Symbole“ im Editor: Dateien oder ganzen Ordner einlesen, Unterordner werden Gruppen • Symbol auf die Seite ziehen = Bild-Element; „Bild wählen“ zeigt zuerst die Sammlung; in der Projekt-Sicherung enthalten

Leisten (Vorlage für alle Seiten)

Leisten oben, unten, links oder rechts erscheinen auf allen Bedienseiten (je Seite abschaltbar) und ersetzen die Programmleiste – wie bei einem Bediengerät. Bausteine: **Logo**, **Seitentitel**, **Datum und Uhrzeit**, **Verbindung**, **Meldungszeile** (neueste Meldung mit Anzahl und „Quittieren“), **Anmeldung**, **Sprache**, **Text**, **Freier Platz**, **Seiten-Tasten** (F1, F2 … je Seite) und **Funktionstasten**.

Gilt für alle Elemente

Inhalt

- Beschriftung leer = Name aus der Variablenliste (Umbenennungen wirken sofort)
- Umrechnung Rohwert → Einheit an der Variablen, z. B. 0…27648 → 0…100 %
- Variable tauschen: neue Variable auf das Element ziehen
- alle Texte übersetzbar (Deutsch, Englisch und weitere)

Aussehen und Bedienung

- Schriftgröße je Element, Hell / Dunkel und Farbthemen (z. B. „Leitstand“)
- gestörte oder getrennte Geräte werden kenntlich (Strich statt Wert)
- Rechte: Beobachter sehen, Bediener schalten, Techniker dürfen alles
- dieselben Seiten auch auf **Handy und Tablet** im Browser