

ACTIMO Setup SW 설치 안내

ACTIMO

ACTIMO 단축 제어기의 파라미터, Action Table, 튜닝값 설정을 위한 ACTIMO Setup 소프트웨어 설치 안내 문서입니다.

설치 절차

1. CNC사업부로 ACTIMO Setup SW 설치 파일을 요청합니다.
2. 설치 파일을 실행하여 안내에 따라 설치를 진행합니다.
3. ACTIMO 컨트롤러와 PC를 RS-485/USB 케이블로 연결합니다.
4. ACTIMO Setup SW를 실행하고 통신 포트를 선택해 연결 상태를 확인합니다.

안내 사항

- 설정 파일(파라미터/Action Table/튜닝값)은 SW 내에서 파일로 저장 · 불러오기가 가능합니다.
- 다축 연결 시 RS-485 통신으로 최대 16축까지 인식됩니다.