

PLC Editor 설치 안내

CNC 제어기 공통

CPACK, 800S 등 CSCAM CNC 컨트롤러의 PLC 래더 프로그램을 작성·편집하기 위한 PLC Editor 설치 안내 문서입니다.

설치 절차

1. CNC사업부로 PLC Editor 설치 파일을 요청합니다.
2. 설치 파일을 실행하고 기본 설치 경로로 설치를 진행합니다.
3. 컨트롤러와 PC를 이더넷 또는 시리얼로 연결한 뒤 PLC Editor를 실행합니다.
4. 통신 설정에서 컨트롤러 IP 또는 포트를 지정하여 연결을 확인합니다.

안내 사항

- 컨트롤러 펌웨어 버전에 따라 호환되는 PLC Editor 버전이 다를 수 있습니다.
- 래더 프로그램 백업 파일은 별도 폴더에 정기적으로 보관하는 것을 권장합니다.