

## خطوات تشغيل ( تعشيق ) المضخة :

1- شد الفرامل اليدوية



2- التأكد من القير في وضعية الـ (N)



3- الضغط على دواسة الكلتش (الفرامل للأوتوماتكي) والاستمرار بالضغط عليه .

4- ضغط زر التشغيل للمضخة



5- رفع الرجل تدريجياً عن دواسة الكلتش (الفرامل للأوتوماتك) .

## خطوات فصل المضخة :

خفض سرعة دوران المضخة ( الماكينة )

التأكد من إغلاق جميع فتحات التصريف ( الخروج )

الضغط على دواسة الكلتش (الفرامل للأوتوماتك) والاستمرار بالضغط عليه .

ضغط زر التشغيل للمضخة .

رفع الرجل تدريجياً عن دواسة الكلتش (الفرامل للأوتوماتك) .

## كفاءة المضخة .

تعتبر مضخة الصهريج ذات تحكم منفصل بين ريش الضغط العادي وبين ريش الضغط العالي وكفاتها كالتالي :

1- عند ضغط 10 بار تصرف المضخة 3800 لتر في الدقيقة بالضغط العادي.

2- عند ضغط 40 بار تصرف المضخة 250 لتر في الدقيقة بالضغط العالي خاص بـ ( البكرة ) .

## فتحات التصريف ( المخارج ) :

عدد فتحات التصريف بالسيارة ( 5 ) فتحات .

عدد ( 2 ) فتحة خروج مقاس 2,5 بوصة على الجانبين .

فتحة واحدة مقاس 4 بوصة على الجانب الايمن .  
القاذف العلوي مقاس 2,5 بوصة اعلى السيارة .  
خرطوم البكرة مقاس 1 بوصة خلف السيارة .

## فتحات الدخول ( الشفط ) :

عدد فتحات التصريف بالسيارة ( 4 ) فتحات :

1- فتحة دخول مقاس 4 بوصة للمضخة ( سحب ) خلف السيارة .

2- فتحة دخول مقاس 4 بوصة للخزان مباشرة على الجانب الايسر .

3- عدد ( 2 ) فتحة دخول مقاس 2,5 بوصة للخزان مباشرة على الجانبين .



المديرية العامة للدفاع المدني

قيادة قوات الدفاع المدني بالحج

إدارة التدريب بالحج

صهريج روزنباور

( TLF 15000/400 )



## معلومات عامة عن السيارة :

الخزانات بالسيارة : يوجد خزانين مفصولين مصنعان من مادة ( البولي بروبيلين ) .

سعة خزان الماء : 15000 لتر .

سعة خزان الرغوة : 400 لتر .

## ملاحظة هامة :

في حال اضطرار السائق لتغيير مكان السيارة والمضخة بوضع التشغيل يجب عليه فصل المضخة أولاً ومن ثم تغيير مكانها وبعد ذلك يتم تشغيل المضخة مرة أخرى .

## الدرج الأيمن للسيارة :

| العدد | النوع            |
|-------|------------------|
| 4     | خراطيم 1,5 بوصة  |
| 2     | خراطيم 2,5 بوصة  |
| 1     | خراطيم 4 بوصة    |
| 1     | قاذف 1,5 بوصة    |
| 1     | بلطية            |
| 1     | وصلة أنثى مزدوجة |
| 1     | سلم كلال         |
| 2     | طوق نجاه         |
| 2     | سترة نجاه        |



## الدرج الأيسر للسيارة :

| العدد | النوع                |
|-------|----------------------|
| 1     | مطور دفع الدخان      |
| 4     | خراطيم 1,5 بوصة      |
| 2     | طفايات حريق          |
| 1     | قاذف 1,5 بوصة        |
| 1     | صفاية 4 بوصة         |
| 1     | عصريته مفتاح عجل     |
| 1     | مثلث تحذيري          |
| 2     | مفتاح خراطيم         |
| 2     | مفتاح خراطيم (2,5-6) |

## الدرج الخلفي للسيارة :

| العدد | النوع           |
|-------|-----------------|
| 1     | المضخة          |
| 1     | بكرة الخرطوم    |
| 1     | مكثف البكرة     |
| 2     | مفاتيح البكرة   |
| 1     | الكفر الاحتياطي |

- أظفار صغيرة  
١٥٠ جالون  
٢٠ جالون

٣

٦

- اليه و يابسين  
١٥,٠٠٠ لتر  
٩٠٠ لتر

٤

٥

٣,١

- كودماند ,  
١٢٥ جالون  
١٥٠ جالون

الساعة

٤

المداقل

١

المخارج

٣,٣

ارتفاع