# Udisk PDF 说明


### 一、功能简介

本例程以 FLASH 为存储媒介模拟 U 盘设备,自动生成自定义的 PDF 文件。

特点: 1.提供 PDF 库, 可基于此库自行制作 PDF 文件


- 2.以温湿度结果为模版,可更改模版页面的信息
- 3.具备模拟 U 盘功能,可用内置 FLASH 或外挂 FLASH 为存储媒介
- 4.具备文件管理系统
- 5.PDF 部分占用 RAM 约 10K
- 6.内置 FLASH 模拟 U 盘存储空间为 300K
- 7.支持 USB2.0 和 USB1.1

## 二、模版实现效果



- 1. 温湿度模版首页包括页眉页脚、设备信息、配置信息以及获取数据的详细信息等,如首页①部分。
- 2. 首页还包括温湿度波形图: ②部分, 此表格可在代码中选择显示或不显示。
  - 3. ③为首页②部分图中详细温度所对应的时刻表和温度值。
  - 4. ④为首页②部分图中详细湿度所对应的时刻表和湿度值。
  - 5. ③和④的表格也可在代码中选择显示和不显示。

## 三、工程模块介绍



例程 Udisk\_PDF 主要由 SRC、UDisk、PDF、PDF\_LIB 和 User 文件夹组成, 其中:

SRC: 驱动代码

Udisk: 模拟 U 盘相关代码 PDF: PDF 生成相关代码

PDF\_LIB: PDF 库 User: 主函数 Main.c


### 四、代码执行过程

编译并烧录例程,由串口打印信息:


- 1. 打印例程相关信息,初始化库,输出时间为最后编译时间
- 2. 若 U 盘未格式化会触发错误码 0x91 "磁盘的主引导记录无效,可能磁盘尚未分区或者尚未格式化",进而进入格式化 U 盘函数。

南京沁恒微电子 <a href="http://wch.cn">http://wch.cn</a>

3. U 盘格式化成功后执行创建 PDF 文件、关闭文件和做最后的调整。



4. 若不清空 CodeFlash 重新烧录或只是重新上下电,打印结果如下:



### 五、代码生成结果

PDF 生成的内容基本来源于 pdfFile.c 文件中 pdf temperature init 函数。

1.页眉信息和 WebUrl

```
strcpy(info->FileName, "template.pdf");
strcpy(info->FileVersion, "v1.4");
strcpy(info->WebUrl, "www.wch.cn");
```

#### 2.第一栏 Device Information

```
// Device Information
info->DeviceInfo.pInfo = device_info;
strcpy(info->DeviceInfo.ProductType, "ZZ-10A");
strcpy(info->DeviceInfo.SerialNumber, "ABCD1234");
strcpy(info->DeviceInfo.ProtectionGrade, "IP67");
strcpy(info->DeviceInfo.ProbeType, "temperature&humidity");
info->DeviceInfo.StorageSpace = 10000;
info->DeviceInfo.MinMeauRange = -40;
info->DeviceInfo.MaxMeauRange = 70;
```

#### 3.第二栏 Trip Information

```
// Trip Information
info->TripInfo.pInfo =trip_info;
strcpy(info->TripInfo.Order, "A-O-B-1-001");
strcpy(info->TripInfo.Shipper, "anonymity");
strcpy(info->TripInfo.City, "NanJing");
strcpy(info->TripInfo.Carrier, "lobster");
strcpy(info->TripInfo.Receiver, "abc");
strcpy(info->TripInfo.Signature, "xxx");
3
```

#### 4.第三栏 Logger Configuration

```
// Logger Configuration
info->ConfigInfo.pInfo = logger_conf;
strcpy(info->ConfigInfo.StartMode, "Key Start");
strcpy(info->ConfigInfo.StopMode, "Key Stop + Full Stop");
info->ConfigInfo.IsKeyStop = LPDF_TRUE;
info->ConfigInfo.IsTone = LPDF_FALSE;
info->ConfigInfo.MaxTempAlarm = 20;
info->ConfigInfo.MinTempAlarm = -10;

info->ConfigInfo.StartDelayed = 60;
info->ConfigInfo.Interval = 100;
strcpy(info->ConfigInfo.TempUint, centigrade);
info->ConfigInfo.IsAlarmTone = LPDF_FALSE;
info->ConfigInfo.MaxHumiAlarm = 70;
info->ConfigInfo.MinHumiAlarm = 30;
```

#### 5. 第四栏 Statistical Information

```
// Statistical Information
info->StatisInfo.RecordNum = info->TempTotalDataNum + info->HumiTotalDataNum;
info->StatisInfo.FirstRecordYear = timeStart[YEAR_OFFSET];
info->StatisInfo.FirstRecordMonth = timeStart[MONTH_OFFSET];
info->StatisInfo.FirstRecordDay = timeStart[DAY_OFFSET];
info->StatisInfo.FirstRecordHour = timeStart[HOUR_OFFSET];
info->StatisInfo.FirstRecordMinute = timeStart[MINUTE_OFFSET];
info->StatisInfo.FirstRecordSec = timeStart[SECOND_OFFSET];
```

#### 6. 图表绘制开关:

1.波形图 2.PDF 后两页表格

```
info->isGraphEnable = LPDF_TRUE;
info->isTableEnable = LPDF_TRUE;
```

#### 7. PDF 温湿度数据获取函数