

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0101IN 防盗警报系统： 检查指示器的工作情况

报警系统： 检查指示器的工作情况



信息

车辆**必须**解锁，新车检测项目 - 诊断系统： 系统激活和读取故障记忆 - **必须执行**。

1. 打开前行李厢盖并保持开启状态。 用遥控锁定车辆。 车辆锁定后，您**应当**立即会听到报警系统喇叭发出的短暂警告嘟嘟声。
2. 关闭前行李厢盖，然后用遥控器锁止车辆。 锁止车辆不久之后，您应该**不会**听到防盗警报系统喇叭发出的警告音。 如果发出警告音，请检查外部盖罩、手套箱盖、中控台盖和所有车门；依次将其打开和关闭。
3. 一旦车辆锁定而没有听到警告嘟嘟声，仪表板中央的两个通风口间的 LED 一定会先快速闪烁几秒钟，然后慢速闪烁。

故障显示：

4. LED 点亮 10 秒，快速闪烁 20 秒，然后慢速闪烁 >> 连接系统检测仪并读取故障记忆。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00

