

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 2X00IN 有关调节 DME 控制单元的重要信息

信息



信息

1) 在控制单元结束连续运转后，当点火开关关闭时，自适应值会被删除或存储在 EEPROM 中。这取决于发动机舱净化风扇的连续运转的时间段。
在点火开关关闭以后，该时间段取决于发动机舱的温度。

在以下发动机舱温度下，连续运转的时间段如下所示：

- $< 45^{\circ}\text{C}$: 约 50 秒
- $45 \dots 70^{\circ}\text{C}$: 约 200 秒
- $> 70^{\circ}\text{C}$: 可长达 20 分钟



信息

2) 清除故障记忆时，系统将自动删除以下自适应值（参见 **1)** 下面的信息）：

- 混合气自适应
- Λ 自适应
- 凸轮轴自适应
- 爆震自适应
- 图谱控制节温器自适应

删除自适应值

所有自适应

在以下操作后需要：

- 更换发动机



信息

在此 RBM 数据也会被删除。

如何操作？

1. PIWIS 检测仪：

1.1. 满足前提条件：

- 1.1.1. 发动机关闭。
- 1.1.2. 点火开关打开。
- 1.1.3. 发动机冷却。
- 1.2. 选择菜单：
 - 1.2.1. DME
 - 1.2.2. 编程
 - 1.2.3. 自动编程
- 1.3. 按 **F8** 启动功能。

燃油高压自适应

在以下操作后需要：

- 更换高压燃油泵
- 因高压故障而必须执行的一切操作，例如电动燃油泵、电动燃油泵的控制单元等。

机油压力自适应

在以下操作后需要：

- 更换机油泵
- 更换机油压力控制阀

Lambda 控制器自适应

在以下操作后需要：

- 更换高压喷油器
- 在负载检测、混合气控制、排气测量过程中排除故障

空档开关自适应（仅手动变速箱）

在以下操作后需要：

- 更换空档开关
- 拆卸和安装变速箱
- 拆卸和安装换档拉索和选档杆拉线

进气歧管压力传感器自适应

在以下操作后需要：

- 更换进气歧管压力传感器

如何操作？

1. PIWIS 检测仪：
 - 1.1. 满足前提条件：

1.1.1. 发动机关闭。

1.1.2. 点火开关打开。

1.1.3. 发动机冷却。

1.2. 选择菜单：

1.2.1. DME

1.2.2. 保养/修理

1.2.3. 删除自适应值

1.3. 按 **F12** 继续。

1.3.1. 关于删除自适应值的信息

1.4. 按 **F8** 确认。

1.4.1. 自适应范围的子菜单

1.5. 选择自适应范围，然后按 **F12** 继续。



信息

1)在控制单元结束连续运转后，当点火开关关闭时，自适应值会被删除或存储在 EEPROM 中。这取决于发动机舱净化风扇的连续运转的时间段。在点火开关关闭以后，该时间段取决于发动机舱的温度。

在以下发动机舱温度下，连续运转的时间段如下所示：

- **< 45°C:** 约 50 秒
- **45 ... 70°C:** 约 200 秒
- **> 70°C:** 可长达 20 分钟

1.6. 关闭点火开关。

1.7. 进行节气门自适应（参见下面）。

写入自适应值（删除之后）

传感器车轮自适应

在以下操作后需要：

- 对 DME 控制单元重新编程
- 更换 DME 控制单元

在以下操作前需要：

- 缺火诊断

如何操作？

1. 在发动机超越传动的情况下驾驶：

- 1.1. 满足前提条件：

- 1.1.1. 发动机处于工作温度。

- 1.2. 在 2 档快速地连续三次加速到 3,000 rpm (U_{Min}), 让车辆在齿轮接合（发动机超越传动）的情况下行驶。

**信息**

1)在控制单元结束连续运转后，当点火开关关闭时，自适应值会被删除或存储在 EEPROM 中。这取决于发动机舱净化风扇的连续运转的时间段。在点火开关关闭以后，该时间段取决于发动机舱的温度。

在以下发动机舱温度下，连续运转的时间段如下所示：

- < 45°C: 约 50 秒
- 45 ... 70°C: 约 200 秒
- > 70°C: 可长达 20 分钟

- 1.3. 关闭点火开关。

空挡开关 - 自适应（仅手动变速箱）**在以下操作后需要：**

- 对 DME 控制单元重新编程
- 更换 DME 控制单元
- 删除自适应值（参见上文）

在以下操作前需要：

- 对空挡开关进行合理性检查以启用启动/停止系统

如何操作？

1. 以 1 档驱动

- 1.1. 离合器完全分离

- 1.2. 加速到约 30 km/h (20 mph)

- 1.3. 松开制动踏板，让车辆在齿轮接合（发动机超越传动）的情况下加速到约 10 km/h (6 mph)

2. 以 2 档驱动

- 2.1. 离合器完全分离
- 2.2. 加速到约 30 km/h (20 mph)
- 2.3. 松开制动踏板，让车辆在齿轮接合（发动机超越传动）的情况下加速到约 10 km/h (6 mph)
3. 车辆处于静止状态
- 3.1. 离合器完全分离
- 3.2. 换挡杆处于空档位置。

在 10 秒长的时间内不要接触换挡杆

4. 关闭点火开关（参见 K1）

覆盖自适应值（无需删除）

节气门

在以下操作后需要：

- 对 DME 控制单元重新编程
- 更换 DME 控制单元
- 更换节气门



信息

如果未满足自动自适应的条件（违反了限制条件），则检测仪自适应的结果为：

- 对于负载检测范围 (P0068 + P1069 ... P1077) 内的 故障条目，扩展了限制条件，以防止检测不当。
- 如果在满足自动自适应条件的情况下或最迟在 15 个预热循环后执行自适应，则会取消这种扩展。
- （预热循环 = 启动后，冷却液温度增加 23°C 以上，并至少达到 73 °C）
- 在未满足环境条件的情况下手动执行节气门自适应后，一旦满足环境条件，便会再次自动执行节气门自适应。
- 在这种情况下没有 30 秒钟的等待时间，但是发动机启动可能会出现一次轻微的延迟。

自动自适应的环境条件如下：

- 发动机关闭且点火开关的开启时间超过 30 秒钟。
- 未踩下油门踏板
- 车辆处于静止状态
- 节气门调节单元的电源正常
- 冷却液温度在 5°C 到 100°C 之间

- 进气温度在 5°C 到 30°C 之间

如何操作？

1. 如果满足前提条件，则点火开关的开启时间 > 30 秒。

或

PIWIS 检测仪：

- 1.1. 满足前提条件：

- 1.1.1. 发动机关闭。

- 1.1.2. 点火开关打开。

- 1.2. 选择菜单：

- 1.2.1. DME

- 1.2.2. 保养/修理

- 1.2.3. 自适应

- 1.2.4. 节气门自适应

- 1.3. 按 **F12** 启动功能。

- 1.3.1. 信息

- 1.4. 按 **F12** 获取详细视图。



信息

1)在控制单元结束连续运转后，当点火开关关闭时，自适应值会被删除或存储在 EEPROM 中。这取决于发动机舱净化风扇的连续运转的时间段。在点火开关关闭以后，该时间段取决于发动机舱的温度。

在以下发动机舱温度下，连续运转的时间段如下所示：

- < 45°C: 约 50 秒
- 45 ... 70°C: 约 200 秒
- > 70°C: 可长达 20 分钟

- 1.5. 关闭点火开关。

扭矩损失

只有配备 PDK 的车辆才需要

在以下操作后需要：

- 对 DME 控制单元重新编程
- 更换 DME 控制单元
- 对 PDK 控制单元重新编程

在以下操作前需要：

- 重新校准 PDK

**信息**

必须总是在大约 1.5 分钟之后踩下油门踏板，因为每个自适应步骤仅限于 5 Nm。

如何操作？**1. 发动机怠速运转：****1.1. 满足前提条件：****1.1.1. 发动机处于工作温度。**

1.2. 在未启动负载的情况下，发动机怠速运转 3 分钟。在此期间，请在大约 1.5 分钟之后踩一次油门踏板。

1.3. 在空调打开的情况下，发动机怠速运转 3 分钟。在此期间，请在大约 1.5 分钟之后踩一次油门踏板。

1.4. 在空调打开且挂上变速箱档区的情况下，发动机怠速运转 3 分钟。在此期间，请在大约 1.5 分钟之后踩一次油门踏板。

**信息**

1)在控制单元结束连续运转后，当点火开关关闭时，自适应值会被删除或存储在 EEPROM 中。这取决于发动机舱净化风扇的连续运转的时间段。在点火开关关闭以后，该时间段取决于发动机舱的温度。

在以下发动机舱温度下，连续运转的时间段如下所示：

- < 45°C: 约 50 秒
- 45 ... 70°C: 约 200 秒
- > 70°C: 可长达 20 分钟

1.5. 关闭点火开关。

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

出厂证明

Freigabe/Approval
02/12 ZH 2001 **2**

E10 燃油的适用性 (02/12)

车型: 所有保时捷标准量产车辆

年款: 1948 始于

情况: 含有高达 10% vol. 生物乙醇的燃油 (所谓的 E10 燃油) 简介

适用性: 以下保时捷标准量产车辆可以使用含有高达 10% vol. 生物乙醇的燃油, 即 E10 燃油:

Boxster	推出 Boxster 车型系列以来的 所有车辆 (自 1997 年款起), 包括 Boxster S、Boxster Spyder 等 986、987 和 981 车型
Cayman	推出 Cayman 车型系列以来的 所有车辆 (自 2006 年款起), 包括 Cayman S、Cayman R 等 987 车型
911	配备水冷水平对置发动机的 所有车辆 , 包括所有 911 Carrera/911 Targa/911 Turbo 和 911 GT2/911 GT3 车辆等 996、997 和 991 车型
Cayenne	推出 Cayenne 车型系列以来的 所有车辆 (自 2003 年款起), 包括 Cayenne S、Cayenne SHybrid、Cayenne Turbo 等, 但 Cayenne Diesel 例外 9PA 和 92A 车型
Panamera	所有车辆 (推出 Panamera 车型系列以来的所有车辆, 包括 Panamera S、Panamera SHybrid、Panamera Turbo 等 (自 2010 年款起), 但 Panamera Diesel 车辆除外) 970 车型

上表中列出的所有车辆均可使用 E10 燃油。无需为此而对车辆进行任何改动、改装或更换车辆软件。

必须遵从《驾驶手册》中和燃油箱盖上指定的最小额定辛烷值, 以及《保修和保养手册》中指定的保养周期。



信息

此表中未列出的自 1948 年款起的所有保时捷标准量产车辆均不适合使用 E10 燃油, 而只能使用各《驾驶手册》中指定的最多含有 5% vol. 生物乙醇的燃油。在加油站中, 这些燃油带有“符合 EDIN 51626-1 标准的高级无铅燃油”和“符合 EDIN 51626-1 标准的超高级无铅燃油”标记。在不同的国家/地区可能采用不同的名称。

标识: 在加油站中, 上述保时捷标准车辆可以使用的 **E10 燃油** 带有“符合 EDIN 51626-1 标准的高级 E10 无铅燃油”和“符合 EDIN 51626-1 标准的超高级 E10 无铅燃油”标记。

在不同的国家/地区可能采用不同的名称。

上述车辆使用 E10 燃油的前提条件是燃油中不含任何含金属成分的添加剂。德国境内提供的 E10 燃油不含任何含金属成分的添加剂。有关德国境外加油站的信息，请参见各燃油泵上的燃油名称。