

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 2001IN 燃油系统放气（首次起动功能）。

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

信息

对首次起动功能的说明



信息

在对燃油系统执行作业之后，系统中的空气使得形成燃油高压更为困难。

首次起动功能通过以下措施节省了时间：

- 在低压下起动。
- 显示燃油高压诊断信息。
- 让空气通过喷射器更快地泄出。
- 在形成压力的过程中避免生成故障条目或执行更换措施。

运行首次起动功能（在燃油系统开启的情况下对高压系统执行所有拆卸和安装作业之后）。

对高压系统放气

执行首次起动功能



信息

- 对于每次车辆选择，PIWIS 检测仪中的过程每次只会执行一次。
- 若要重复执行此过程，则必须将点火开关和 PIWIS 检测仪关闭。

放气过程是使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中的首次起动功能执行的。

1. 将 PIWIS 检测仪的连接电缆连接到左脚坑中的保险丝座上。 打开点火开关和检测仪。



信息

- 无需创建车辆分析日志 (VAL)。
2. 启动诊断程序，选择车辆并在选择控制单元的过程中选择 **DME**。
 - 2.1. 不需要车辆分析日志，因此按 **X=No**
 3. 切换至“**保养/维修**”菜单。
 4. 在菜单中选择“**First start**”（首次起动），然后按 **>> “Next”（下一步）**。
 - 4.1. 按照屏幕上的说明进行操作并按 **>> “Next”（下一步）**。
 5. 下一屏幕显示将说明如何继续执行操作。必须遵循技术规范，否则无法确保此功能正常工作。
 - 5.1. 按 **“F8=Start”**（F8=启动），启动功能程序。检查功能运行所花的时间。
 - 5.2. 然后起动发动机。
 - 5.3. 一分钟后此功能将自动结束。
 6. 关闭发动机并关闭 **PIWIS** 检测仪。
 7. 断开连接电缆并安装保险丝托架盖。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00