


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 466255 更换停车制动器的控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

更换停车制动器的控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高版本的检测仪的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将保时捷系统检测仪连接至车辆并启动系统检测仪。开启点火装置，然后按 **F12** 继续。
2. 选择车型并启动 PIDT。
3. 选择所需的控制单元，如 “**overview**”（概图）中的 “**Parking brake**”（停车制动器）。

4. 选择 **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）。
5. 选择 **“Control unit replacement”**（控制单元更换）并按 **F12**。
6. 读取数据并按 **F12**。
7. 按 **F8** 开始读取数据。
8. 检查底盘号，然后按 **F12**。
9. 关闭点火开关。
10. 更换控制单元。 → **466219 拆卸和安装停车制动器的控制单元**
11. 开启点火装置。 选择 **“Write data”**（写入数据）菜单（步骤如上所述），然后依次按 **F12** 和 **F8** 开始安装先前读取的数据。
12. 系统检测仪将显示消息 **“Data has been written”**（数据已写入）。 按 **F12** 继续。
13. 读取故障记忆，必要时将其清除。
14. 在 **“Coding/adaptations”**（编码/自适应）菜单中，选择 **“Automatic coding”**（自动编码），然后按 **F12**。
15. 读取故障记忆，必要时将其清除。
16. 选择 **“Maintenance/repairs”**（保养/维修）菜单中的 **“Calibration”**（校准），然后按 **F12**。
17. 按照检测仪上的说明选择所需菜单。
18. 进行停车制动器功能检测。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99