


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 695355 更换安全气囊触发单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

更换安全气囊触发单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高版本的检测仪的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将 **PIWIS 检测仪** 连接到车辆并启动 **PIWIS 检测仪**。 打开点火装置。
2. 选择车型，并启动诊断应用程序。
3. 显示 **“overview”**（概图）时，启动 **“control unit search”**（控制单元搜索），方法是按 **F12**。

4. 一旦控制单元搜索完成，按 **F7**。
5. 选择 **“Maintenance of the vehicle order”**（车辆订单维护）并按 **F12**。
6. 将显示的值与车辆的值进行比较并按 **F8** 以保存，然后按 **F12**。

**警告****对安全气囊单元的操作不正确**

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生

- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
 - 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
 - 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
 - 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
 - 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
 - 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
 - 拆卸时更换已损坏的零件。
 - 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
 - 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
 - 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
 - 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
 - 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
 - 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
 - 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
 - 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。
7. 关闭点火开关，从电源供给部分拆下蓄电池充电器并断开蓄电池。
 8. 等待时间至少超过 1 分钟后，方可更换安全气囊控制单元。 → **695319 拆卸和安装安全气囊的触发单元**

**信息**

为防止安全气囊系统出现故障，请在锁止安全气囊控制单元之前始终检查此车辆数据是否正确。在锁止安全气囊控制单元后，将无法继续更正车辆数据。

9. 在 **“overview”**（概图）中选择 **“Airbag”**（安全气囊）控制单元，然后按 **F12** 继续。
10. 选择 **“Maintenance/repairs”**（保养/维修）和 **“Lock”**（锁住）并按 **F12**。

11. 阅读检测仪上的警告信息。
12. 按 **F8** 开始编程，然后按检测仪上的说明操作。
13. 读取故障记忆，必要时将其清除。
14. 关闭点火开关，然后重新打开点火开关。组合仪表中的安全气囊警示灯亮起并且数秒后必定会再次熄灭。

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99