


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 912455 更换车载收音机

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

更换“CD 播放器”车载收音机

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

- 如果要在车辆中安装新的 PCM/CDR，则必须使用 PIWIS 信息系统中指定的启用代码。
- 您可以从 PIWIS Infosystem 中获得代码，也可以通过指定车辆识别号从进口商处获得代码。
- 在编码过程中，必须保证 PIWIS 检测仪 II 9818 的供电。必须将额定电流至少为 40 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池。
- 优先遵循 PIWIS 检测仪 II 9818 说明；如出现不一致，则以这些说明为准。更高的软件版本中可能会有所差异。
- 此处描述的过程是按一般情况编写的；PIWIS 检测仪 II 9818 中可能会出现不同文本，或者还会显示或需要附加信息步骤。



信息

无法自动编码时，将根据车辆设备执行手动编码。

1. 将保时捷系统检测仪连接至车辆并启动系统检测仪。 开启点火装置。
2. 选择车型并启动 PIDT。
3. 在 **“overview”（概述）** 中选择所需的控制单元 **CDR**。
4. 选择 **“Maintenance/repairs”（保养/修理）**。
5. 选择 **“Control unit replacement”（控制单元更换）** 并按 **F12**。
6. 读取数据并按 **F12**。
7. 按 **F8** 开始读取数据。
8. 检查底盘号，然后按 **F12**。
9. 关闭点火开关并更换控制单元。 → **912419 拆卸和安装车载收音机**。
10. 开启点火装置。 选择 **“Write data”（写入数据）** 菜单（步骤如上所述），然后依次按 **F12** 和 **F8** 开始安装先前读取的数据。
11. 系统检测仪将显示消息 **“Data has been written”（数据已写入）**。 按 **F12** 继续。
12. 读取故障记忆，必要时将其清除。
13. 在 **“Coding/adaptations”（编码/自适应）** 菜单中，选择 **“Automatic coding”（自动编码）**，然后按 **F12**。
14. 读取故障记忆，必要时将其清除。
15. 在 **“Maintenance/repairs”（保养/修理）** 菜单中选择 **“Function activation”（功能启用）**，然后按 **F12**。
 - 15.1. PIWIS 检测仪会显示所有可能的启用代码。
 - 15.2. 使用 PIWIS 信息系统中特定于车辆的代码，单击菜单，输入相关的启用代码，然后按 **F8** 开始编码。
16. 检查音频和电话功能，具体取决于车辆装备。
17. 读取 **CDR** 单元上的故障记忆。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981140, 981141

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99