

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 919125 设定附加/手持电话


工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

设定附加/手持电话



小心

电压降

- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

→ 确保编程过程中电源不会中断。

→ 请将额定电流至少为 → **标称值：40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

更高版本的软件中显示的文字可能稍有不同，或者执行的操作步骤略有不同。如果此说明与检测仪本身的操作规程不一致，以检测仪操作规程为准。

1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须先连接到车辆，然后再启动该系统检测仪。开启点火装置，然后按 **F12** 继续。
2. 选择车型并按 **F12** 继续。
3. 选择 **PCM** 控制单元并按 **F12**。
4. 将手持电话放入充电座中。

5. 选择 **“Drive links/checks”**（驱动链接/检查）菜单。
6. 选择 **“Teach handset”**（设定手持电话）功能，然后按 **F12**。
7. 按 **F8** 启动激活过程。
8. 按照检测仪上的说明操作。 必须显示 **“Handset has been taught”**（手持电话设定已经完成）消息。
按 **F11** 返回。
9. 检查手持电话的功能。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99