

诊断 DME 控制

P003200 气缸组 1 传感器 1 - 加热电路 B+ 短路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 监控传感器加热装置是否 B+ 短路

监控的部

- ◆ 对传感器加热装置进行电气检查

故障查找

- ◆ 目视检查插头连接
- ◆ 检查接地线是否 B+ 短路
- ◆ 检查传感器加热装置的连接线是否 B+ 短路、接地短路或相互短路