

诊断 DME 控制

P012100 节气门电位计 - 信号不可靠

诊断条

- 点火装置开启
- 尚未发生故障 (指第一个故障)
- 诊断持续运行

故障设

- 两个传感器电压的偏差 $> 5.7988464^\circ$ 节气门角度 (如果节气门未自适应 , 则节气门角度为 14.0047610°) , 然后使用测量的空气质量进行可靠性检查
- 第一个故障: 测量的空气质量和计算的空气质量之间的差值被积分和加权。超出积分器阈值 (99.9995727) 时发生故障。如果在积分时间内 (0.45 秒) 未超过此阈值, 具有最大累计错误的通道将被检测为有故障。
- 第二个故障 (已发生节气门故障) : 对测量的空气质量和替代值之间的差值进行标准化和求平均值。如果此值 > 1.9004196 , 则第二个通道也将被检测为有故障。

监控的部

- ◆ 节气门电位计可靠性检查

故障查找

- ◆ 检查进气歧管压力传感器和节气门的电路

- ◆ 第一个故障：检查有无电气故障、触点腐蚀等；对阀进行机械检查(手动弹簧测试)，检查有无脏污，目视检查有无机械损坏
- ◆ 清除故障记忆，包括自适应
- ◆ 检查进气管是否堵塞

功能

- ◆ 可能发动机运行不平稳
- ◆ 响应被削弱
- ◆ 缺少动力