

诊断 DME 控制

P012200 节气门电位计 - 信号过低

诊断条

- 点火装置开启
- 反复运行诊断 (10 ms)

故障设

- 接地短路
- 如果未达到最小电压阈值 (0.1171875 V)

监控的部

- ◆ 节气门调节器