

诊断 DME 控制

P012D00 涡轮增压器/压缩机前的压力传感器 - B+ 短路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 监控电气启动部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 对节气门后的压力传感器进行电气测试

故障查找

- ◆ 检查传感器的接头
- ◆ 检查线路是否短路
- ◆ 与其他压力传感器比较测量值
- ◆ 发动机未运转

功能

- ◆ 无，发生故障时使用替代值