

诊断 DME 控制

P013700 气缸组 1 传感器 2 - 电压过低

诊断条

- 点火装置开启
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 接地短路
- 传感器电压和传感器内部电阻过低
- 两个条件必须都满足才能运行特定次数的测试

监控的部

- ◆ 对气缸组 1 催化转化器下游的氧传感器进行电气测试