

诊断 DME 控制

P014100 气缸组 1 传感器 2 - 加热电路电气故障

诊断条

- 发动机运行时，已结束发动机启动
- 传感器就绪
- 传感器已达到其工作温度（加热控制打开）
- 诊断持续运行

故障设

- 如果来自特定数目的已计算内部电阻值的特定内部电阻值数目高于某一阈值，说明有加热故障

监控的部

- ◆ 气缸组 1 催化转化器下游的氧传感器的传感器加热