

诊断 DME 控制

P022200 节气门驱动角度传感器 2 - 信号过低

诊断条

- 点火装置开启
- 反复运行诊断 (10 ms)

故障设

- 如果未达到最低电压阈值 ($< 0.1171875\text{ V}$) , 则接地短路

监控的部

- ◆ 节气门调节器