

诊断 DME 控制

P027600 气缸 6 燃油喷射器 - 接地短路

诊断条

- 诊断持续运行

故障设

- 故障设置条件由输出级诊断进行监控
- 如果燃油喷射器接地短路，即设定为有故障

监控的部

- ◆ 燃油喷射器，低侧，气缸 6

故障查找

- ◆ 检查喷射器电阻。
- ◆ 检查线路

功能

- ◆ 产生的驾驶行为不畅，且动力不足