

诊断 DME 控制

P033600 曲轴位置传感器 - 齿错误

诊断条

- 未激活启动/停止或任何曲轴故障
- 曲轴自同步启用
- 发动机转速 > 480 转/分
- 曲轴每旋转一次运行一次诊断（曲轴参考间隙处）

故障设

- 从启动/停止周期重启时，在曲轴参考间隙处检测到上次曲轴旋转的错误曲轴齿数
- 系统检测到正负凸轮轴边缘，但无法同步
- 如果检测到凸轮轴边缘的最大数目，即检测到故障
- 传感器轮至少一次被检测到有间隙，但不在正确的窗口或未再次检测
- 系统已失去曲轴传感器同步
- 每次曲轴旋转失去 (2) 或附加 (1) 的最大齿数超出最大值；每次曲轴旋转的齿数不可靠
- 曲轴旋转的时间不正确

监控的部

- ◆ 曲轴位置传感器

故障查找

- ◆ 检查传感器是否正确就位（气隙、灰尘、碎屑）

- ◆ 检查线束和传感器
- ◆ 目视检查曲轴传感器轮
- ◆ 检查 DME 控制单元

功能

- ◆ 无启动/停止功能
- ◆ 动力不足/发动机转速限制