

诊断 DME 控制

P033700 曲轴位置传感器 - 信号过低

诊断条

- 未激活任何曲轴故障
- 诊断将检查用于曲轴同步的凸轮轴的每个凸轮轴边缘

故障设

- 未成功同步的凸轮轴边缘
- 曲轴和凸轮轴磨损，但未检测到有效的曲轴信号（无有效的齿）

监控的部

- ◆ 曲轴位置传感器

故障查找

- ◆ 检查传感器是否正确就位（气隙、灰尘、碎屑）
- ◆ 检查线路
- ◆ 目视检查曲轴传感器轮

功能

- ◆ 如果功能可用：未进行凸轮轴调节，导致动力不足