

诊断 DME 控制

P033900 曲轴位置传感器 1 - 断路

诊断条

- 未激活启动/停止或任何曲轴故障
- 曲轴每旋转一次运行一次诊断（曲轴参考间隙处）

故障设

- 从启动/停止周期重启时，曲轴参考间隙不在预期位置的公差窗口内，该位置由存储的关闭位置确定

监控的部

- ◆ 曲轴位置传感器

故障查找

- ◆ 检查传感器是否正确就位（气隙、灰尘、碎屑）
- ◆ 检查线路
- ◆ 目视检查曲轴传感器轮

功能

- ◆ 无启动/停止功能