

诊断 DME 控制

P034000 气缸组 1 进气凸轮轴位置传感器 - 故障

诊断条

- 凸轮轴自同步启用
- 此凸轮轴仍未设定任何故障
- 曲轴每旋转两次运行一次诊断

故障设

- 如果在发动机周期内未检测到任何凸轮轴边缘（曲轴旋转 2 圈），计数器会递增

监控的部

- ◆ 进气凸轮轴位置传感器，气缸组 1

故障查找

- ◆ 检查传感器是否正确就位（气隙、灰尘、碎屑）
- ◆ 检查传感器的线束和内部电阻

功能

- ◆ 如果功能可用：未进行凸轮轴调节，导致动力不足