

## 诊断 DME 控制

### P041300 二次空气喷射阀 1 - 断路

#### 诊断条

- 点火装置开启
- 无启动过程
- 燃油泵启动
- 反复运行诊断 (10 ms)

#### 故障设

- 断路 ( $I < 2 \text{ mA}$ )
- 监控电气启动部件（线束、部件、驱动器）的线路是否短路和断路

#### 监控的部

- ◆ 二次空气阀 1

#### 故障查找

- ◆ 检查 DME 控制单元和继电器之间的启动线路是否断路

#### 功能

- ◆ MIL 开启
- ◆ 无可用的二次空气