

诊断 DME 控制

P048100 散热器风扇启动 2 - 电气故障

诊断条

- 必须启动散热器风扇

故障设

- 断路 ($I < 1 \text{ mA}$)
- 监控电气启动部件（线束、部件、驱动器）的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 散热器风扇电子设备 2

故障查找

- ◆ 检查线路
- ◆ 检查散热器风扇电子设备和 DME 控制单元

功能

- ◆ 散热器风扇切换到紧急模式（全速）