

诊断 DME 控制

P050200 车速信号 1 - 信号过低

诊断条

- 点火装置开启
- 在制动控制单元中持续运行诊断

故障设

- 对各个转速传感器的所有电气诊断检查都在 PSM 控制单元中执行
- PSM 控制单元通过 FlexRay/CAN 将 OBD 故障状态四位字节（4 位）发送至 DME 控制单元。该故障状态四位字节在 DME 控制单元中读出，然后传递到故障记忆。如果没有转速传感器能够提供有效信号，故障条目应只存储在 DME 控制单元的故障记忆中（组合仪表中的警告消息"发动机控制故障"已显示！）

监控的部

- ◆ 车速信号

故障查找

- ◆ 检查 PSM 控制单元故障记忆内容

功能

- ◆ 自适应巡航控制 (ACC)/巡航控制关闭