

诊断 DME 控制

P056800 巡航控制开关 - 信号不可靠

诊断条

- 对 DME 控制单元进行巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 编码
- 安装有相应操纵杆
- 已选择巡航控制
- 打开点火开关后立即启用诊断功能
- 打开点火开关后立即持续运行诊断功能

故障设

- 巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 主开关的 CAN 信号与主开关的硬件线路不同
- 巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 主开关有故障

监控的部

- ◆ 巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 操纵杆

故障查找

- ◆ 巡航控制操纵杆是否正确安装 (检查编码) ?
- ◆ 除 CAN 连接外, 与 DME 控制单元连接的硬件线路是否正确?

功能

- ◆ 在当前的点火周期中无法进行巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 操作