

诊断 DME 控制

P064200 传感器参考电压 "A" - 过低

诊断条

- 点火装置开启
- 已完成对慢速主继电器的诊断，没有错误
- 0.02 秒前控制单元完成重置
- 诊断持续运行

故障设

- 接地短路或断路，传感器电源电压 $< 4.6146297 \text{ V}$

监控的部

- ◆ DME 控制单元参考电压 1

故障查找

- ◆ 检查部件/线路的电气功能。如果都正常，则更换控制单元。

功能

- ◆ 转速限制