

诊断 DME 控制

P10A000 进气控制活门驱动装置 - 电气故障

诊断条

- 点火装置开启
- 反复运行诊断 (20 ms)

故障设

- 检查压缩机控制活门的驱动，确定其脉冲/占空比是否可接受、是否接地短路和蓄电池正极电压短路

监控的部

- ◆ 压缩机控制活门的驱动

故障查找

- ◆ 检查活门在打开和关闭位置之间是否运行平稳
- ◆ 检查线束接头
- ◆ 检查线路是否接地短路和蓄电池正极电压短路

功能

- ◆ 正常进气操作 (无法再实现满扭矩和功率)