

诊断 DME 控制

P10A600 进气控制活门电位计 - 信号过低

诊断条

- 点火装置开启
- 反复运行诊断 (10 ms)

故障设

- 对再循环活门监控电气反馈线

监控的部

- ◆ 涡轮增压器的再循环活门

故障查找

- ◆ 检查线束接头
- ◆ 检查线路是否断路或接地短路

功能

- ◆ 正常进气操作 (无法再实现满扭矩和功率)