

诊断 DME 控制

P138500 控制单元故障

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断未禁用
- 诊断持续运行，状态从点火开关关闭变为点火开关打开

故障设

- 宽带传感器初始化错误
- 宽带传感器通信错误

监控的部

- ◆ 宽带传感器控制器

故障查找

- ◆ 更换控制单元