

诊断 DME 控制

P147A00 制动真空泵启动 - 电气故障

诊断条

- 诊断持续运行

故障设

- 故障设置条件由输出级诊断进行监控
- 监控电气部件是否 B+ 短路或断路

监控的部

- ◆ 制动助力器的真空泵继电器

故障查找

- ◆ 通过驱动链接测试检查启动情况
- ◆ 执行线路测试