

诊断 DME 控制

P156400 节气门控制单元 - 基本设置欠压

诊断条

- 自适应要求
- 自适应期间运行诊断

故障设

- 蓄电池正极电压 $< 7.9219\text{ V}$

监控的部

- ◆ 节气门