

诊断 DME 控制

P156500 节气门控制单元 - 未达到下限值

诊断条

- 点火装置开启
- 自适应要求
- 发动机转速 < 64 转/分
- 车速低于 3 km/h
- 进气温度 > 6 °C
- 冷却液温度 6...105 °C
- 每个驾驶周期运行一次诊断

故障设

- 在第一个电压值（电位计 1 和 2）周围生成滞后带 (0.04883 V)。如果在特定时间内（0.25 秒）所有电压值都在此滞后带内，则根据第一个和最后一个电压值计算自适应值。如果系统退出滞后带，则重新启动该过程。必须在最长时间（1.275 秒）内完成自适应，否则即设置故障。

监控的部

- ◆ 节气门自适应，学习下部机械极限时出现故障

故障查找

- ◆ 如果已更换节气门且未执行基本设置，则清除故障记忆并执行基本设置
- ◆ 检查电气故障、触点腐蚀等

- ◆ 对阀执行机械检查（手动弹簧测试），检查有无/灰尘脏污，目视检查有无机械损坏，清除故障记忆并再次执行自适应
- ◆ 检查环境条件（请参见诊断条件）

功能

- ◆ 可能发动机运行不平稳
- ◆ 响应被削弱
- ◆ 缺少动力