

诊断 DME 控制

P15A100 变速器空档位置传感器 - 信号不可靠

诊断条

- 挂空档
- 挂上档，然后车辆处于超速模式
- 挂上档，然后车辆处于加载模式
- 如果在空档传感器 (2-4-6) 中产生低电平，则检测档位
- 诊断持续运行

故障设

- 检测到空档，空档传感器电压不在计算的换档角度窗口中。换档角度根据挂的"奇数"和"偶数"档电压计算。
- 在检测到牢牢挂住的档时，空档原始检测未检测到空档。(发动机怠速，未踩下离合器踏板，空档传感器未检测到空档)。
- 在检测到牢牢挂住的档并且存在超速/加载模式时，空档原始检测可检测到空档。
- 如果牢牢挂上偶数档，则无法再获得传感器电压的有效范围 (0.8999634...1.4999390 V)
- 绝对空档传感器电压不在定义的窗口内 (1.000061...3.999939 V)

监控的部

- ◆ 空档传感器

故障查找

- ◆ 删除空档传感器学习值(基本设置或自适应)，然后通过试驾设定空档传感器
- ◆ 检查空档传感器档位的原始电压(实际值)是低电平还是高电平
- ◆ 如果电压不正常，则检查线束的电气功能。如果线束正常，传感器则有机机械故障。
- ◆ 如果电压和传感器正常，则对"启动/停止"系统执行最终的功能检查

功能

- ◆ 启动/停止不再工作