

## 诊断 DME 控制

### P15A400 车辆关闭启动

#### 诊断条

- VTS CAN 消息启动 ( 通过自适应通道 )
- 打开点火开关后立即持续运行诊断功能

#### 故障设

- VTS 控制单元通过 CAN 发送 VTS 请求
- VTS = 车辆跟踪系统：是在车辆被盗时由警察启动的系统，目的是防止车辆在没有跟踪的情况下消失

#### 监控的部

- ◆ VTS 控制单元

#### 故障查找

- ◆ 没有必要修理。车主必须通知安保部门才能释放车辆。

#### 功能

- ◆ 车速受限