

诊断 DME 控制

P164000 控制单元故障

诊断条

- 点火装置开启
- 如果校验和计算已结束
- 控制单元启动时，每个驾驶周期运行一次诊断

故障设

- 控制单元启动期间，控制单元自检检测到故障

监控的部

- ◆ 控制单元自检，EEPROM 故障/部件故障

故障查找

- ◆ 更换控制单元

功能

- ◆ 无"扩展的可用性"