

诊断 DME 控制

P172400 启动禁止信号 - 接地短路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 输出级检测到接地短路
- 在输出级驱动器中直接测量电压：达到指定阈值后，输出级关闭并报告输出级状态

监控的部

- ◆ 扩展传动系统（开放式）释放

故障查找

- ◆ 根据布线图，检查从 DME 控制单元到 DME 控制单元（2 个引脚间有一个桥：扩展传动系统（开放式）释放到互锁开关输入）的线路
- ◆ 对 DME 控制单元到互锁开关的线路执行电气检查
- ◆ 互锁开关切换为接地，离合器开关向点火开关打开 - 检查
- ◆ 检查使用实际值

功能

◆ 启动/停止不再工作